www.spectrumled.pl



Wojnarowscy sp. z o.o със седалище и адрес на управление в Катовице, ул. Господарча 16, 40-432 Катовице (Полша), наричано по-нататък "Wojnarowscy" дава на този продукт инсталиран в Европейския съюз 2-годишна гаранция за качество, при регистрация на гаранцията в срок до 90 дни от датата на закупуване на продукта с ДДС фактура или получаваното фискален документ на закупуване на продукта. Регистрацията трябва да бъде направена чрез формуляра за регистрация на гаранцията на разположение на уебсайт www.spectrumled.pl/warranty. Подробни условия на гаранцията са определени в Общите условия на гаранцията които се намират на www.spectrumled.pl/warranty, които заедно с потвърждение на гаранцията Клиентът ще получи също така и на имейл, от който е изпратена Регистрационна форма на Гаранция.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Внимание: Преди да започнете инсталацията трябва да прочетете това ръководство и да запазите съответната предпазливост. Продуктът има обозначение CE и изцяло отговаря на всички приложими правни изисквания,които са в сила на територията на Европейския съюз. Този продукт е предназначен за домашна употреба както на закрито, така и на открито. Не го потапяйте във вода. Не разглобявайте или модифицирайте продукта. Не излагайте инструмента на дъжд или влажни условия. Попадането на вода в инструмента ще увеличи риска от повреда или електричен удар. Не работете с инструментите в експлозивни атмосфери, като например при наличие на запалителни течности, газове или прах. Дръжте горими материали далеч от този продукт. Запазете етикетите и табелата с рейтинг пред целия срок на експлоатация. Винаги зареждайте продукта в сухи вътрешни среди. Светодиодите с излъчване на светлина не могат да бъдат заменени. Когато те достигнат края на своя живот, цялата луминесцентна лампа трябва да бъде заменена. Презаряжаемата батерия в продукта не може да бъде заменена. Никога не се опитвайте да отваряте, разглобявате, модифицирате или сервизирате батерийния пакет по каквато и да било причина. Това може да доведе до къс съединение, пожар или изгаряния. Не използвайте продукта, ако стъклото за безопасност е счупено или напукано. Заменете стъклото за безопасност преди повторната употреба на продукта. Не гледайте директно в светлинния лъч, не насочвайте светлинния лъч към хора или животни и, особено, не насочвайте към очите или лицето. Този продукт трябва да бъде използван само от добре обучени възрастни. Деца или потребители с физическо или умствено увреждане не трябва да използват този продукт, освен ако не са получили достатъчни инструкции за неговата експлоатация от отговорното лице за тяхната безопасност. Пазете продукта и USB кабела за зареждане далеч от деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца. Не отваряйте корпуса и оставете продукта само на квалифицирани специалисти за ремонт. Не излагайте продукта на прекомерна топлина, като пряка слънчева светлина или огън. Изтичането на батерийни течности може да причини химични изгаряния при контакт с кожа или други части на тялото. Почистете изтичената батерийна течност със сухо абсорбиращо парче платно, като носите защитни ръкавици.

Включване/Изключване

Първото натискане на бутона за захранване (4) ще превключи светлината в РЕЖИМ ВИСОКА ЯРКОСТ (100% яркост). Второто натискане ще превключи светлината в РЕЖИМ СРЕДНА ЯРКОСТ (50% яркост). Третото натискане ще превключи светлината в РЕЖИМ НИСКА ЯРКОСТ (25% яркост). Четвъртото натискане ще изключи светлината.

Зареждане на LED работна лампа

Напълно я заредете преди първата употреба.

Уверете се, че светлината е изключена преди да започнете зареждането. За да я заредите, включете предоставения USB-C кабел за зареждане в USB-C порта (6) под капака на USB порта и включете другия край на кабела в зарядното устройство (не е включено). Индикаторът на батерията ще стане червен, за да покаже, че се зарежда. Когато е напълно заредена, индикаторът на батерията ще стане зелен. Изключете зарядния кабел от устройството и зарядното устройство.

Зареждане на други устройства

Уверете се, че работната лампа е напълно заредена. Зареждайте по нужда. Отворете капака на USB порта и включете USB кабела за зареждане в USB изходния порт (4) на тази работна лампа. Включете другия край на USB кабела в устройството, за да започнете зареждането. Когато зареждането приключи, изключете зарядния кабел от устройството и фенерчето.

ПОЧИСТВАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ

Почиствайте продукта само с лек сапун и влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи средства, четки с метални или найлонови четки. Никога не потапяйте работната лампа или зарядния кабел във вода или други течности. Заредете батерията преди съхранение. За продължително съхранение зареждайте батерията всеки 3 месеца. Съхранявайте продукта, ръководството за употреба и аксесоарите (ако има такива) в оригиналната опаковка. Съхранявайте продукта на чисто място, където няма замръзване или твърде горещо (над +45 °C), извън обсега на деца и животни.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Не изхвърляйте продукта и батерията с битовите отпадъци. Не ги хвърляйте в околната среда. Изхвърляйте продукта и батерията в център за събиране на отпадъци от електрическа и електронна апаратура или център за събиране на отпадъци; или потърсете съвет от местната си община. Изхвърлете инструмента, аксесоарите и опаковката съгласно местните разпоредби за опазване на околната среда.

ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЗВАНИТЕ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ: P1: Номинално напрежение, честота.; P2: Номинална мощност.; P3: Номинален светлинен поток.; P4: Номинална трайност.; P5: Номинален ток; P6: Цветна температура.; P7.Клас на защита от електрическо поражение.; P8: Ъгъл на светлината ; P9.Означение на степен на защита; P10.Да се употребява само вътре/извън помещенията.; P11: Символът означава минималното разстояние на осветителното тяло (неговите източници на светлина) от места и осветявани предмети.; P12: Продуктът не работи с димери на светлината.; P13: Продуктът е в съответствие с Директивите на Европейският Съюз (ЕС).; P14: Рециклиране опаковки; P15: Трябва незабавно да се смени напукан или повреден абажур или екран, защитно стъкло.; P16: Продуктът не е подходящ за покриване с термоизолационен материал.; P17: Назначени по този начин продукти, под заплаха от глоба не можете да изхвърляте в кофа за обикновен боклук заедно с други отпадъци. Тези продукти могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве. Продукти означени по този начин трябва да бъдат поставени на мястото на събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За информация за пунктовете за събиране / вземане предоставят местните власти или търговиц на такова оборудване. Изтощено оборудване може също да бъде върнато на продавача, при закупуване на нов продукт в размер не по-голям от нового оборудване, закупено в същия вид. Тези правила се отнасят за района на Европейския СъюзВ случай на други страни Препоръчваме Ви да се свържете с нашия дистрибутор на продукта във дадена държава. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Пази чистотата и околната среда. Препоръчваме разделяне на отпадъците от опаковките.

CS Wojnarowscy spol. s r.o. v Katovicích, na ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katovice (Polsko), dále jen „Wojnarowscy", poskytují na tento výrobek nainstalovaný na území Evropské Unie 2letou záruku na jakost za předpokladu registrace záruky do 90 dnů od zakoupení výrobku. Jako doklad o zakoupení výrobku slouží daňový doklad nebo pokladní účtenka. Registraci proveďte prostřednictvím Formuláře k registraci záruky dostupného na internetových stránkách www.spectrumled.pl/warranty. Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných záručních podmínkách dostupných na internetových stránkách www.spectrumled.pl/warranty, které zákazník společně s potvrzením o registraci záruky obdrží na emailovou adresu, ze které byl odeslán Formulář k registraci záruky.

INSTRUKCE OBSLUHY POZOR: Před počátkem instalace je nutné přečíst tuto následující instrukci a následně zachovávat patřičnou opatrnost. Tento Výrobek vlastní označení CE a plně odpovídá všem patřičným právním požadavkům, které jsou platné na území Evropské unie. Tento výrobek je určen pro domácí použití jak v interiéru, tak v exteriéru. Nevkládejte do vody. Nerozkládejte nebo neměňte výrobek. Nevystavujte nástroj dešti nebo vlhkým podmínkám. Voda vstupující do nástroje zvyšuje riziko poškození nebo elektrického šoku. Nepoužívejte nástroje v explozivních atmosférách, jako je přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Udržujte od tohoto výrobku hořlavé materiály. Udržujte štítky a označení v průběhu životnosti výrobku. Vždy nabíjejte produkt v suchém vnitřním prostředí. Světelné diody s LED nemohou být nahrazeny. Když dosáhnou konce své životnosti, celý světelný zdroj musí být nahrazen. Aku výrobku nelze vyměnit. Nikdy se nesnažujte otevřít, rozebrat, měnit nebo servisovat akumulátorový blok z jakéhokoli důvodu. Může to způsobit zkrat, požár nebo popáleniny. Nepoužívejte výrobek, pokud je bezpečnostní sklo rozbité nebo popraskané. Před opětovným použitím výrobku vyměňte bezpečnostní sklo. Nedívejte se přímo do světelného paprsku, nesměřujte světelný paprsek na lidi nebo zvířata a zejména neukazujte směrem k očím nebo obličeji. Tento výrobek smí obsluhovat pouze dostatečně poučení dospělí. Děti nebo uživatelé s fyzickým nebo duševním postižením by neměli tento ohřívač vody používat, pokud nedostali dostatečné instrukce o jeho obsluze od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Dbejte na to, aby byl výrobek a nabíjecí kabel USB mimo dosah dětí. Čištění a údržbu by neměly provádět děti. Nerozkrývejte pouzdro a výrobek nechte opravit pouze kvalifikovanými profesionály. Nevystavujte výrobek nadměrnému teplu, jako je přímé sluneční světlo nebo oheň. Unikající bateriové kapaliny mohou způsobit chemické popáleniny při styku se kůží nebo jinými částmi těla. Uniklou bateriovou kapalinu utřete suchým absorbentním hadříkem s použitím ochranných rukavic.

Zapnutí/Vypnutí

První stisknutí tlačítka napájení (4) přepne světlo do režimu VYSOKÝ (100% jas). Druhý stisk přepne světlo do režimu STŘEDNÍ (50% jas). Třetí stisk přepne světlo do režimu NÍZKÝ (25% jas). Čtvrtý stisk vypne světlo.

Nabíjení pracovního LED světla

Před prvním použitím úplně nabijte. Ujistěte se, že světlo je vypnuté před započetím nabíjení. K nabíjení připojte dodaný nabíjecí kabel USB-C do USB-C portu (6) pod krytem USB portu a druhý konec kabelu zapojte do nabíječky (není součástí balení).

Indikátor baterie se rozsvítí červeně, aby signalizoval, že se nabíjí. Jakmile je plně nabitá, indikátor baterie se změní na zelenou. Odpojte nabíjecí kabel od zařízení a nabíječky.

Nabíjení jiných zařízení

Ujistěte se, že pracovní lampa je plně nabitá. Přebíjejte podle potřeby. Otevřete kryt USB portu a připojte USB nabíjecí kabel do USB výstupního portu (4) tohoto pracovního světla. Druhý konec USB nabíjecího kabelu zapojte do zařízení, abyste zahájili nabíjení.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel od zařízení a reflektoru.

ČIŠTĚNÍ a SKLADOVÁNÍ

Produkt čistěte pouze mírným mýdlem a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami. Nikdy nenasávejte pracovní lampu ani nabíjecí kabel do vody nebo jakýchkoli tekutin. Před uložením dobijte baterii. Pro dlouhodobé skladování dobíjejte baterii každé 3 měsíce. Uchovávejte produkt, návod k obsluze a příslušenství (pokud existuje) v původním obalu. Ukládejte produkt na čistém místě, kde není mrazivo nebo příliš horko (nad +45 °C), mimo dosah dětí a zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ

Produkt a baterii neodhazujte do domácího odpadu. Nevyhazujte je do prostředí. Odkládejte produkt a baterii do sběrného střediska na elektrozařízení nebo sběrného střediska odpadu; nebo se poraďte s místní samosprávou. Postupujte při odstraňování nářadí, příslušenství a obalu podle místních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ: P1: Nominální napětí, frekvence.; P2: Nominální výkon.; P3: Nominální světelný tok.; P4: Jmenovitá trvanlivost.; P5: Jmenovitý proud; P6: Barevná teplota.; P7. Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem.; P8: Úhel svícení ; P9. Označení stupně ochrany; P10. Používat pouze v interiéru/exteriéru.; P11: Symbol znamená minimální vzdálenost jakou může mít světelný kryt (zdroj světla) od míst a osvětlovaných objektů. ; P12: Výrobek nespolupracuje se regulacemi intensity osvětlení.; P13: Výrobek splňuje požadavky nařízení Evropské unie (EU).; P14: Recyklace obalů; P15: Je nutné okamžitě vyměnit prasklý nebo poškozený lustr nebo ochranné sklo nebo reflektor.; P16: Výrobek není vhodné přikrývat termoizolačním materiálem.; P17: Takto označené výrobky nelze vyhazovat spolu s jinými odpadky, nedodržení tohoto zákazu bude trestáno pokutou. Tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé. Takto označené výrobky nutno předat do sběru opotřebovaného elektrozboží. Informace o místech sběru takových produktů poskytují místní úřady anebo prodejce tohoto zboží. Spotřebované zboží může být také předáno prodejci, v případě nákupu nového produktu v množství nikoliv větším nežli nové zboží téhož druhu. Výše uvedená pravidla se týkají oblasti Evropské unieV jiných státech v dané oblasti doporučujeme mkontakt s distributorem daného výrobku. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Dbej o čistotu a životní prostředí. Doporučujeme třídění poobalových odpadků.

DE Die Wojnarowscy Sp. z o.o. mit Sitz in Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), im Weiteren "Wojnarowscy" genannt, gewährt auf dieses in der Europäischen Union installierte Produkt eine 2-Jahres-Qualitätsgarantie unter der Voraussetzung, dass die Garantie innerhalb von 90 Tagen ab dem auf dem Kaufbeleg, d.h. auf der Rechnung mit Mehrwertsteuer oder auf der Quittung angeführten Kaufdatum registriert wird. Die Registrierung können Sie über das auf der Website www.spectrumled.pl/warranty verfügbare Garantiemeldeformular vornehmen. Die besonderen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den auf der Website www.spectrumled.pl/warranty verfügbaren Allgemeinen Garantiebedingungen, die Ihnen unter der E-Mail-Adresse zugeht, von der das Garantiemeldeformular gesendet wurde.

BEDIENUNGSANLEITUNG Hinweis: Lesen Sie vor Beginn der Installation die folgende Anleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Das Produkt ist CE-zertifiziert und entspricht allen in der Europäischen Union gültigen einschlägigen Bestimmungen. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt sowohl drinnen als auch draußen vorgesehen. Tauchen Sie es nicht ins Wasser. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Setzen Sie das Werkzeug nicht Regen oder feuchten Bedingungen aus. Das Eindringen von Wasser in ein Werkzeug erhöht das Risiko von Schäden oder Stromschlägen. Betreiben Sie die Werkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Halten Sie brennbare Materialien von diesem Produkt fern. Bewahren Sie Etiketten und Typenschild während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Laden Sie das Produkt immer in trockenen Innenbereichen auf. Die LED-Licht emittierenden Dioden sind nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Der wiederaufladbare Akku im Produkt kann nicht ersetzt werden. Versuchen Sie niemals, den Akkupack zu öffnen, zu zerlegen, zu modifizieren oder zu warten. Dies kann zu Kurzschlüssen, Bränden oder Verbrennungen führen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Sicherheitsglas gebrochen oder gerissen ist. Ersetzen Sie das Sicherheitsglas, bevor Sie das Produkt erneut verwenden. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Menschen oder Tiere und vor allem nicht auf die Augen oder das Gesicht. Dieses Produkt darf nur von gut geschulten Erwachsenen betrieben werden. Kinder oder Benutzer mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sollten dieses Produkt nicht verwenden, es sei denn, sie haben ausreichende Anweisungen zur Bedienung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten. Halten Sie das Produkt und das USB-Ladekabel von Kindern fern. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und lassen Sie das Produkt nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Auslaufende Batterieflüssigkeiten können bei Hautkontakt oder Kontakt mit anderen Körperteilen chemische Verbrennungen verursachen. Reinigen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem trockenen absorbierenden Tuch unter Verwendung von Schutzhandschuhen.

Einschalten/Ausschalten

Der erste Druck auf die Ein-/Aus-Taste (4) schaltet das Licht in den HOCH-Modus (100% Helligkeit). Der zweite Druck schaltet das Licht in den MITTEL-Modus (50% Helligkeit). Der dritte Druck schaltet das Licht in den NIEDRIG-Modus (25% Helligkeit). Der vierte Druck schaltet das Licht aus.

Aufladen der LED-Arbeitsleuchte

Vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Stellen Sie sicher, dass das Licht ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen. Stecken Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den USB-C-Anschluss (6) unter der Abdeckung des USB-Anschlusses und den anderen Stecker des Kabels in das Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Batterieanzeige wird rot leuchten, um anzuzeigen, dass sie geladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, wird die Batterieanzeige grün. Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät und vom Ladegerät.

Aufladen anderer Geräte

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsleuchte vollständig aufgeladen ist. Laden Sie bei Bedarf nach. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses und stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ausgangsanschluss (4) dieser Arbeitsleuchte. Stecken Sie den anderen Stecker des USB-Ladekabels in das Gerät, um mit dem Laden zu beginnen. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Ladekabel vom Gerät und der Flutlicht.

REINIGUNG und LAGERUNG

Reinigen Sie das Produkt nur mit mildem Seifenwasser und einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten. Tauchen Sie die Arbeitsleuchte oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Laden Sie den Akku vor der Lagerung auf. Für eine längere Lagerung laden Sie den Akku alle 3 Monate auf. Bewahren Sie das Produkt, die Bedienungsanleitung und Zubehörteile (falls vorhanden) in der Originalverpackung auf. Lagern Sie das Produkt an einem sauberen Ort, der weder gefriert noch zu heiß ist (über +45 °C), außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und den Akku nicht über den Hausmüll. Werfen Sie sie nicht in die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku in einem Sammelzentrum für Elektro- und Elektronikgeräte oder einem Wertstoffhof; oder holen Sie Rat bei Ihrer örtlichen Gemeinde ein. Entsorgen Sie das Werkzeug, Zubehör und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften zum Umweltschutz.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN: P1: Nennspannung, Frequenz.; P2: Nennleistung.; P3: Nominal-Leuchtstrahl.; P4: Nenn-Lebensdauer.; P5: Nennstrom; P6: Farbtemperatur.; P7. Schutzklasse gegen Stromschlag.; P8: Leuchtwinkel; P9. Bezeichnung der Schutzart.; P10. Nur innerhalb/außerhalb von Räumen verwenden.; P11: Das Symbol bezeichnet den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.; P12: Das Produkt kann nicht zusammen mit Beleuchtungsdimmern verwendet werden.; P13: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.; P14: Verpackungsrecycling; P15:Gesplitterte oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden.; P16: Das Produkt darf nicht mit wärmedämmendem Material bedeckt werden.; P17: Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein. Auf diese Weise markierte Produkte müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronischen Geräten zugeführt werden. Informationen zu Sammel-/Abholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder wir empfehlen, den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren. UMWELTSCHUTZ. Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsabfälle.

DA Wojnarowscy sp. z o.o. med hjemstedsadresse i Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), herefter kaldet "Wojnarowscy", yder 2 års kvalitetsgaranti på dette produkt installeret i Den Europæiske Union, på den betingelse, at garantien registreres inden for 90 dage fra produktets købsdato, som er anført på en momsfaktura eller en kvittering, som dokumenterer køb af produktet. Registreringen foretages via en Formular for Garantiregistrering, som er tilgængelig på hjemmesiden www.spectrumled.pl/warranty. Garantibetingelser er beskrevet nærmere i De Generelle Garantibetingelser, der findes på hjemmesiden www.spectrumled.pl/warranty, og de sendes til Kunden sammen med en bekræftelse på registrering af garantien til den e-mailadresse, hvorfra Formularen for Garantiregistrering er blevet sendt

BRUGERVEJLEDNING Bemærk: før installationsarbejdet påbegyndes, skal denne brugervejledning læses og de krævede forholdsregler tages. Produktet er CE mærket og er i fuld overensstemmelse med alle relevante lovmæssige krav, der gælder inden for områderne i Den Europæiske Union. Dette produkt er beregnet til brug i hjemmet både indendørs og udendørs. Dyp det ikke i vand. Skil ikke produktet ad eller ændre det. Udsæt ikke værktøjet for regn eller våde forhold. Vand i værktøjet øger risikoen for skader eller elektrisk stød. Brug ikke værktøjet i eksplosive atmosfærer, såsom tilstedeværelse af brandfarlige væsker, gas eller støv. Hold brandfarlige materialer væk fra dette produkt. Bevar etiketter og mærkeplade gennem produktets levetid. Oplad altid produktet i tørre indendørs miljøer. LED-lysdioderne kan ikke udskiftes. Når de når slutningen af deres levetid, skal hele armaturet udskiftes. Den genopladelige batteri i produktet kan ikke udskiftes. Forsøg aldrig at åbne, skille ad, ændre eller servicere batteripakken af nogen årsager. Det kan forårsage kortslutning, brand eller forbrændinger. Brug ikke produktet, hvis sikkerhedsglasset er brudt eller revnet. Udskift sikkerhedsglasset, inden du genbruger produktet. Se ikke direkte ind i lysstrålen, ret ikke lysstrålen mod personer eller dyr, og især ikke mod øjnene eller ansigtet. Dette produkt skal kun betjenes af velinstrueredе voksne. Børn eller brugere med fysisk eller mental handicap bør ikke bruge dette værktøj, medmindre de har modtaget tilstrækkelige instruktioner om dets brug fra en person ansvarlig for deres sikkerhed. Hold produktet og USB-opladningskablet væk fra børn. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn. Åbn ikke kabinettet, og få kun produktet repareret af kvalificerede fagfolk. Udsæt ikke produktet for overdreven varme som direkte sollys eller ild. Lækage af batterivæsker kan forårsage kemiske forbrændinger ved kontakt med hud eller andre kropsdele. Rengør den udslippede batterivæske med en tør absorberende klud og bær beskyttelseshandsker.

Tænd/Sluk

Det første tryk på tænd/sluk-knappen (4) vil skifte lyset til HØJ tilstand (100% lysstyrke). Det andet tryk vil skifte lyset til MIDT tilstand (50% lysstyrke). Det tredje tryk vil skifte lyset til LAV tilstand (25% lysstyrke). Det fjerde tryk slukker lyset.

Opladning af LED-arbejdslyset

Oplad fuldstændigt inden første brug. Sørg for, at lyset er slukket, inden opladning påbegyndes. For at oplade, tilslut det medfølgende USB-C opladningskablet til USB-C-porten (6) under USB-portdækslet, og tilslut den anden ende af kablet til opladeren (medfølger ikke). Batteriindikatoren vil lyse rødt for at angive, at det oplades. Når det er fuldt opladet, vil batteriindikatoren skifte til grønt. Afkobl opladningskablet fra enheden og opladeren.

Opladning af andre enheder

Sørg for, at arbejdslyset er fuldt opladet. Genoplad efter behov.

Åbn USB-portdækslet og tilslut USB-opladningskablet til USB-udgangsporten (4) på dette arbejdslys. Tilslut den anden ende af USB-opladningskablet til enheden for at starte opladningen. Når opladningen er fuldført, afbryd opladningskablet fra enheden og oversvømmelseslyset.

RENGØRING og OPBEVARING

Rengør produktet kun med mild sæbe og en fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster. Nedsænk aldrig arbejdslyset eller opladningskablet i vand eller andre væsker. Oplad batteriet inden opbevaring. Til langvarig opbevaring, oplad batteriet hver 3. måned. Opbevar produktet, brugsanvisningen og tilbehør (hvis nogen) i den originale emballage. Opbevar produktet et rent sted, hvor der ikke er frost eller for varmt (over +45 °C), uden for børns og dyrs rækkevidde.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke produktet og batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Smid det ikke ud i miljøet. Bortskaf produktet og batteriet på et indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr eller på et affaldsindsamlingssted; eller søg rådgivning fra din lokale kommune. Følg lokale regler for bortskaffelse af værktøj, tilbehør og emballage med henblik på beskyttelse af miljøet.

FORKLARINGER PÅ ANVENDTE SYMBOLER OG BETEGNELSER: P1: Nominel spænding, frekvens.; P2: Nominel kraft.; P3: Nominel lysstrøm.; P4: Nominel holdbarhed.; P5: Nominelle strøm; P6: Farvetemperatur. P7. Beskyttelsesklasse for beskyttelse mod elektrisk stød. ; P8: Lysvinkel ; P9. Bestemmelse af beskyttelsesgraden ; P10. Kun til indendørs/udendørs brug.; P11: Symbolet angiver en minimal afstand, som skal holdes mellem belysningens indbinding (dens lyskilde) og belyste genstande.; P12: Produktet kan ikke anvendes sammen med lysdæmper.; P13: Produktet er i overensstemmelse med EU-direktiver.; P14: Emballage genbrug; P15: Man bør straks udskifte revnet eller beskadiget indbinding, skærme eller beskyttelsesglas.; P16: Produktet er ikke egnet til dækning med isolerende materiale.; P17: Produkter med dette symbol må ikke behandles som husholdningsaffald. Sådanne produkter kan være miljø- og sundhedsskadelige, derfor bør du separeres. Når et produkt er forsynet med dette symbol, betyder det, at produktet skal afleveres til dit lokale indsamlingssystem for brugte elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om dit lokale indsamlingssystem kan fås hos dine lokale myndigheder eller udstyrets forhandler. Udtjente produkter kan afleveres hos forhandleren. Man må ikke aflevere flere produkter, end man har købt hos forhandleren. Nærværende regler gælder for EU-lande. I tilfælde af andre land vi anbefaler at kontakte forhandleren af vores produkter for dette område. MILJØBESKYTTELSE. Tag hensyn til miljø. Vi anbefaler at segregere emballageaffald.

EL Η εταιρία Wojnarowscy sp. z o.o. με έδρα στο Katowice στη διεύθυνση ul. Εμπόριο 16, 40-432 Katowice (Πολωνία), στο εξής «Wojnarowscy», παρέχει γι 'αυτό το προϊόν, αφού είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2-ετή εγγύηση ποιότητας υπό την προϋπόθεση εγγραφής της εγγύησης εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που προκύπτει από το τιμολόγιο ή την απόδειξη η οποία τεκμηριώνει την αγορά του προϊόντος. Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέσω της Φόρμας Εγγραφής της Εγγύησης η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.spectrumled.pl/warranty. Οι λεπτομερείς όροι της εγγύησης καθορίζονται στους Γενικούς Όρους της Εγγύησης που βρίσκονται στο δικτυακό τόπο www.spectrumled.pl/warranty και του οποίους μαζί με την επιβεβαίωση εγγραφής της εγγύησης ο Πελάτης θα λάβει επίσης στη διεύθυνση e-mail, από την οποία έχει αποσταλεί η Φόρμα Εγγραφής της Εγγύησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσοχή: Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του προϊόντος, θα πρέπει να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες, καθώς και να δείτε την προσοχή που απαιτείται. Το προϊόν διαθέτει σήμανση CE και ικανοποιεί πλήρως όλες τις κατάλληλες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος. Μην βυθίζετε στο νερό. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού σε ένα εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην λειτουργείτε τα εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως σε περιβάλλον με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από αυτό το προϊόν. Διατηρήστε τις ετικέτες και την πλάκα αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης. Φορτίζετε πάντα το προϊόν σε εσωτερικούς ξηρούς χώρους. Οι διακοπτόμενες διόδοι LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, ολόκληρο το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ποτέ μην προσπαθείτε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε το πακέτο μπαταριών για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή εγκαύματα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το ασφαλές γυαλί είναι σπασμένο ή ραγισμένο. Αντικαταστήστε το ασφαλές γυαλί πριν επαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην κοιτάτε απευθείας στον δέσμη φωτός, μην κατευθύνετε τον δέσμη φωτός προς άτομα ή ζώα και, ειδικά, μην τον κατευθύνετε προς τα μάτια ή το πρόσωπο. Αυτό το προϊόν πρέπει να λειτουργεί μόνο από ενημερωμένους ενήλικες. Τα παιδιά ή οι χρήστες με σωματική ή νοητική αναπηρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εκτός αν έχουν λάβει επαρκείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του από άτομο που είναι υ.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το πρώτο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (4) θα μεταφέρει το φως στην ΥΨΗΛΗ λειτουργία (100% φωτεινότητα).Το δεύτερο πάτημα θα μεταφέρει το φως στη ΜΕΣΑΙΑ λειτουργία (50% φωτεινότητα). Το τρίτο πάτημα θα μεταφέρει το φως στη ΧΑΜΗΛΗ λειτουργία (25% φωτεινότητα). Το τέταρτο πάτημα θα απενεργοποιήσει το φως.

Φόρτιση του LED εργασιακού φωτιστικού

Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι απενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση. Για να το φορτίσετε, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB-C στη θύρα USB-C (6) κάτω από το κάλυμμα της θύρας USB και συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στο φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται). Το ένδειγμα μπαταρίας θα γίνει κόκκινο για να υποδείξει ότι φορτίζεται. Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το ένδειγμα μπαταρίας θα γίνει πράσινο. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τη συσκευή και τον φορτιστή.

Φόρτιση άλλων συσκευών

Βεβαιωθείτε ότι το εργασιακό φως είναι πλήρως φορτισμένο. Φορτίστε όποτε χρειάζεται. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα εξόδου USB (4) αυτού του εργασιακού φωτιστικού. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στη συσκευή για να ξεκινήσετε τη φόρτιση. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τη συσκευή και το πλημμυροφωτιστικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρίστε το προϊόν μόνο με ήπιο σαπούνι και υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάιλον τρίχες. Μην βυθίζετε ποτέ το εργασιακό φως ή το καλώδιο φόρτισης σε νερό ή οποιαδήποτε υγρά. Φορτίστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση. Για μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε τη μπαταρία κάθε 3 μήνες. Κρατήστε το προϊόν, το εγχειρίδιο οδηγι

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ

gases o polvo. Mantenga materiales combustibles alejados de este producto. Mantenga las etiquetas y la placa de clasificación durante toda la vida útil del servicio. Cargue siempre el producto en entornos secos en interiores. Los diodos emisores de luz LED no son reemplazables. Cuando alcancen el final de su vida útil, se deberá reemplazar todo el luminario. La batería recargable del producto no se puede reemplazar. Nunca intente abrir, desmontar, modificar o dar servicio al paquete de baterías por ningún motivo. Puede causar cortocircuitos, incendios o quemaduras. No utilice el producto si el cristal de seguridad está roto o agrietado. Reemplace el cristal de seguridad antes de volver a usar el producto. No mire directamente al haz de luz, no dirija el haz de luz hacia personas o animales, y especialmente no apunte hacia los ojos o la cara. Este producto debe ser operado solo por adultos bien instruidos. Los niños o usuarios con discapacidad física o mental no deben usar este calentador de agua a menos que hayan recibido suficientes instrucciones sobre su operación de una persona responsable de su seguridad. Mantenga el producto y el cable de carga USB fuera del alcance de los niños. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños. No abra la carcasa y solo haga reparar el producto por profesionales cualificados. No exponga el producto a calor excesivo, como luz solar directa o fuego. Las fugas de líquidos de la batería pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con la piel u otras partes del cuerpo. Limpie el líquido de la batería derramado con un paño absorbente seco utilizando guantes protectores

ENCENDIDO/APAGADO

El primer pulsar del botón de encendido (4) cambiará la luz al modo ALTO (100% de brillo). El segundo pulsar cambiará la luz al modo MEDIO (50% de brillo). El tercer pulsar cambiará la luz al modo BAJO (25% de brillo). El cuarto pulsar apagará la luz.

CARGA DE LA LÁMPARA DE TRABAJO LED

Cargue completamente antes del primer uso. Asegúrese de que la luz esté apagada antes de comenzar la carga. Para cargarla, conecte el cable de carga USB-C suministrado al puerto USB-C (6) debajo de la cubierta del puerto USB y enchufe el otro extremo del cable en el cargador (no incluido). El indicador de la batería se pondrá rojo para indicar que se está cargando. Una vez que esté completamente cargada, el indicador de la batería se volverá verde. Desconecte el cable de carga del dispositivo y del cargador.

CARGA DE OTROS DISPOSITIVOS

Asegúrese de que la lámpara de trabajo esté completamente cargada. Recargue según sea necesario. Abra la cubierta del puerto USB y conecte el cable de carga USB al puerto de salida USB (4) de esta lámpara de trabajo. Enchufe el otro extremo del cable de carga USB en el dispositivo para comenzar la carga. Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga del dispositivo y la luz de inundación.

LIMPIEZA y ALMACENAMIENTO

Limpie el producto solo con jabón suave y un paño húmedo. No use agentes de limpieza agresivos, cepillos con cerdas de metal o nylon. Nunca sumerja la lámpara de trabajo o el cable de carga en agua o líquidos. Cargue la batería antes de almacenarla. Para un almacenamiento prolongado, cargue la batería cada 3 meses.

Guarde el producto, el manual de instrucciones y los accesorios (si los hay) en el embalaje original. Almacene el producto en un entorno limpio, donde no haya congelación ni demasiado calor (superior a +45 °C), fuera del alcance de niños y animales.

ELIMINACIÓN

No deseche el producto y la batería con los residuos domésticos. No los arroje al medio ambiente. Deseche el producto y la batería en un centro de recopilación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o en un centro de entrega de residuos; o consulte con su municipio local. Proceda con la eliminación de la herramienta, accesorios y embalaje según las regulaciones locales para la protección del medio ambiente.

EXPLICACIÓN DE SIGNOS Y SÍMBOLOS USADOS: P1: Tensión nominal, frecuencia.; P2: Potencia nominal.; P3: Flujo luminoso nominal.; P4: Duración nominal; P5: Corriente nominal; P6: La temperatura de colores.; P7. Clase de protección contra descarga eléctrica.; P8: Ángulo de iluminación; P9. Designación del grado de protección; P10.Utilizar sólo en interiores / exteriores de los locales.; P11: El símbolo significa la distancia mínima que puede tener un portalámparas (su fuente de luz) desde el lugar y objetos que ilumina. ; P12: El producto no colabora con reguladores de intensidad de luz.; P13: El producto cumple los requisitos de las Directivas de la Unión Europea (UE) aplicables.; P14: Reciclaje de envases; P15: Hay que cambiar inmediatamente un globo, una pantalla o un vidiro de protección cascado o dañado. ; P16: Producto no apto para cubrir con material termoaislante.; P17: Los productos con tal enmarcación no se debe tirar a la basura común so pena de multa, junto con otros deshechos. Estos productos pueden ser dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Los productos con tal señalización deben ser devueltos a los establecimientos de colecta del equipo eléctrico o electrónico usado. Las autoridades locales o los vendedores de este tipo de equipos facilitan toda la información sobre los establecimientos de colecta/recogida del equipo usado. En el caso de la compra de un producto nuevo en una cantidad no mayor que el producto antiguo del mismo género, el equipo usado puede ser también devuelto al vendedor. Las antedichas normas se refieren a los estados miembros de la Unión Europea. En el caso de otros países aconsejamos que se pongan en contacto con el distribuidor de nuestros productos en el país re. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Cuida la limpieza y el medio ambiente. Recomendamos la clasificación de deshechos que quedan de empaquetamiento.

FI Wojnarowscy sp. z o.o., kotipaikka Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Puola), jäljempänä "Wojnarowscy", antaa tälle Euroopan Unionin alueella asennetulle tuotteelle 2 vuoden laatutakuun ehdolla, että takuu rekisteröidään 90 päivän kuluessa tuotteen ostopäivästä, joka on merkitty tuotteen oston dokumentoivaan alv-laskuun tai kassakuittiin. Rekisteröinti on suoritettava takuun rekisteröintilomakkeella, joka on saatavissa Internet-sivulla www.spectrumled.pl/warranty. Yksityiskohtaiset takuuehdot on määritetty Internet-sivulla www.spectrumled.pl/warranty olevissa yleisissä takuuehdoissa, jotka yhdessä takuun rekisteröinnin vahvistuksen kanssa asiakas saa myös sähköpostiosoitteeseen, josta takuun rekisteröintilomake on lähetetty.

KÄYTTÖOHJE Huomio: Ennen asennustöiden aloittamista tulee lukea alla oleva ohje ja noudattaa asiaankuuluvaa varoavisuutta. Tuotteella on CE-merkintä ja se vastaa täysin Euroopan Unionin aluella velvoittavia oikeudellisia vaatimuksia. Tätä tuotetta on tarkoitettu kotitalouskäyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa. Älä upota veteen. Älä pura tai muunna tuotetta. Älä altista työkalua sateelle tai kosteille olosuhteille. Veden pääsy työkaluun lisää vaurion tai sähköiskun riskiä. Älä käytä työkaluja räjähdysvaarallisissa olosuhteissa, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Pidä palava materiaali erossa tästä tuotteesta. Säilytä tarrat ja arvokilpi koko palvelun elinkaaren ajan. Lataa tuotetta aina sisätiloissa kuivissa olosuhteissa. LED-valoa emittoivat diodit eivät ole vaihdettavissa. Kun ne saavuttavat elinkaarensa lopun, koko valaisin on vaihdettava. Tuotteen ladattavaa akkua ei voi vaihtaa. Älä koskaan yritä avata, purkaa, muuttaa tai huoltaa akkupakettia mistään syystä. Se voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai palovammoja. Älä käytä tuotetta, jos turvalasi on rikki tai haljennut. Vaihda turvalasi ennen tuotteen uudelleenkäyttöä. Älä katso suoraan valonsäteeseen, äläkä suuntaa valonsädettä ihmisiin, eläimiin tai erityisesti silmiin tai kasvoihin. Tätä tuotetta saa käyttää vain hyvin koulutetut aikuiset. Lapsia tai henkilöitä, joilla on käysinen tai henkinen vamma, ei saa käyttää tätä vedenlämmitintä, elleivät he ole saaneet riittävä ohjeita sen käytöstä henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Säilytä tuote ja USB-latauskaapeli lasten ulottumattomissa. Puhdistusta ja huoltoa ei saa tehdä lapsien toimesta. Älä avaa kuorta, ja anna tuotteen korjaus vain pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Älä altista tuotetta liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle. Vuotavat paristonesteet voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja ihokosketuksessa tai muiden kehon osien kanssa. Pyyhi vuotanut paristoneste kuivalla imevällä kankaalla suojakäsineitä käyttäen.

KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS

Ensimmäinen painallus virtapainikkeeseen (4) kytkee valon KORKEA-tilaan (100 % kirkkaus). Toinen painallus kytkee valon KESKI-tilaan (50 % kirkkaus). Kolmas painallus kytkee valon MATALA-tilaan (25 % kirkkaus). Neljäs painallus sammuttaa valon.

LED-työvalon lataaminen

Lataa täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, että valo on sammutettu ennen latauksen aloittamista. Liitä latauskaapeli USB-C-porttiin (6) USB-portin kannen alla ja toinen pää kaapelista laturiin (ei sisälly). Akun ilmaisin muuttuu punaiseksi ilmaistaksesen, että se latautuu. Kun se on täysin ladattu, akun ilmaisin muuttuu vihreäksi. Irrota latauskaapeli laitteesta ja laturista.

MUIDEN LAITTEIDEN LATAAMINEN

Varmista, että työvalo on täysin ladattu. Lataa tarvittaessa. Avaa USB-portin kansi ja liitä USB-latauskaapeli tämän työvalon USB-lähtöporttiin (4). Liitä toinen pää USB-latauskaapelista laitteeseen latauksen aloittamiseksi. Kun lataus on valmis, irrota latauskaapeli laitteesta ja tulvavalosta.

PUHDISTUS ja SÄILYTYS

Puhdista tuote vain miedolla saippualla ja kosteella liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai harjoja, joissa on metalli- tai nailonsuomut. Älä upota työvaloa tai latauskaapelia veteen tai nesteisiin. Lataa akku ennen säilytystä. Pitkäaikaissäilytystä varten lataa akku joka kolmas kuukausi. Säilytä tuote, käyttöohje ja tarvikkeet (jos niitä on) alkuperäispakkauksessa. Säilytä tuote puhtaassa ympäristössä, jossa ei ole jäätymistä tai liian kuumaa (+45 °C), lasten ja eläinten ulottumattomissa.

HÄVITTÄMINEN

Älä hävitä tuotetta ja akkua kotitalousjätteiden mukana. Älä heitä niitä ympäristöön. Hävitä tuote ja akku sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyskeskuksessa tai jätepisteessä; tai kysy neuvoa paikallaselta kunnaltasi. Noudata työkalun, tarvikkeiden ja pakkausten hävittämisessä paikallisia ympäristösäännöksiä.

MERKINTÖJEN JA MERKKIEN SELITYS: P1: Nimellisjännite, taajuus.; P2: Nimellisteho.; P3: Nimellinen valovirta.; P4: Nimelliskestävyys.; P5: Nimellisvirta; P6: Värilämpötila.; P7. Suojausluokka sähköiskuja vastaan.; P8: Valaistuskulma.; P9. Suojausluokan merkintä; P10. Käyttö ainoastaan sisätiloissa / ulkotiloissa.; P11: Merkki viittaa pienimpään valaisimen (sen valonlähteen) ja valaistavien kohteiden väliseen etäisyyteen.; P12: Tuote ei toimi yhdessä valonhimmentimien kanssa.; P13: Tuote täyttää EU: n direktiivien vaatimuksia.; P14: Pakkaus kierrätys; P15: Haljennut tai vaurioitunut lampunvarjostin, heijastin tai suojalasi on välittömästi vaihdettava.; P16: Tuote ei sovellu katettavaksi lämpöeristysaineilla.; P17: Näin merkittyjä laitteita ei saa heittää talousjätteiden joukkoon sakon uhalla. Tällaiset vaatteet saattavat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Näin merkityt tuotteet on luovutettava kuluneiden sähkölaitteiden keräyspaikkaan. Paikallisviranomaiset tai samantyyppisten tuotteiden toimittajat antavat tietoa keräyspaikoista. Kuluneita laitteita voidaan myös palauttaa myyjälle korkeintaan samassa määrin, kuin ostettava uusi samankaltainen tuote. Yllä mainitut säännöt ovat voimassa Euroopan unionin alueella. Muissa maissa, suosittelemme ottamaan yhteyttä aluekohtaiseen jälleenmyyjäämme. YMPÄRISTÖNSUOJELU. Pidä huolta ympäristöstä. Suosittelemme lajittelemaan pakkauksen purun jälkeisiä jätteitä.

FR Wojnarowscy sp. z o.o. siégée à Katowice 16, rue Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Pologne), ci-après « Wojnarowscy » accordent au présent produit installée sur le territoire de l'Union européenne la garantie de qualité de 2 ans à condition que le produit soit enregistré dans les 90 jours à partir de la date d'achat résultant de la facture VAT ou du reçu documentant l'achat du produit. L'enregistrement doit être fait à travers du Formulaire d'enregistrement de la garantie disponible sur le site www.spectrumled.pl/warranty. Les conditions de garantie détaillées sont précisées dans les Conditions générales de garantie sur le site www.spectrumled.pl/warranty qui seront également transmises au client avec la confirmation de l'enregistrement à l'adresse e-mail à partir de laquelle le Formulaire d'enregistrement de garantie a été envoyé.

MODE D'EMPLOI Attention: Avant de commencer l'installation, il convient de lire le mode d'emploi ci-dessus et prendre les précautions requises. Le Produit porte le marquage CE et répond pleinement aux exigences légales en vigueur sur le territoire de l'Union Européenne. Ce produit est destiné à une utilisation domestique en intérieur et en extérieur. Ne pas immerger dans l'eau. Ne pas démonter ou modifier le produit. Ne pas exposer l'outil à la pluie ou à des conditions humides. L'entrée d'eau dans un outil augmentera le risque de dommages ou de choc électrique. N'utilisez pas les outils dans des atmosphères explosives, telles que la présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Éloignez les matériaux combustibles de ce produit. Conservez les étiquettes et la plaque de cote tout au long de la durée de vie du service. Chargez toujours le produit dans des environnements secs en intérieur. Les diodes électroluminescentes (LED) ne sont pas remplaçables. Lorsqu'elles atteignent la fin de leur vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. La batterie rechargeable du produit ne peut pas être remplacée. N'essayez jamais d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer le bloc batterie pour quelque raison que ce soit. Cela peut provoquer un court-circuit, un incendie ou des brûlures. N'utilisez pas le produit si le verre de sécurité est cassé ou fissuré. Remplacez le verre de sécurité avant de réutiliser le produit. Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux, ne dirigez pas le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux, et surtout ne pointez pas vers les yeux ou le visage. Ce produit doit être utilisé uniquement par des adultes bien instruits. Les enfants ou les utilisateurs avec un handicap physique ou mental ne devraient pas utiliser ce chauffe-eau à moins d'avoir reçu des instructions suffisantes sur son fonctionnement par une personne responsable de leur sécurité. Gardez le produit et le câble de charge USB hors de la portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. N'ouvrez pas le boîtier et faites réparer le produit uniquement par des professionnels qualifiés. Ne pas exposer le produit à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil ou le feu. Les fuites de liquides de batterie peuvent provoquer des brûlures chimiques au contact de la peau ou d'autres parties du corps. Nettoyez le liquide de batterie fuit avec un chiffon absorbant sec tout en portant des gants de protection.

MISE EN MARCHE/ARRÊT

La première pression sur le bouton d'alimentation (4) bascule la lumière en mode ÉLEVÉ (100 % de luminosité). La deuxième pression bascule la lumière en mode MOYEN (50 % de luminosité). La troisième pression bascule la lumière en mode FAIBLE (25 % de luminosité). La quatrième pression éteindra la lumière.

CHARGEMENT DE LA LAMPE DE TRAVAIL À LED

Chargez complètement avant la première utilisation. Assurez-vous que la lumière est éteinte avant de commencer la charge. Pour la charger, branchez le câble de charge USB-C fourni dans le port USB-C (6) sous le couvercle du port USB et branchez l'autre extrémité du câble dans le chargeur (non inclus). Le témoin de la batterie passera au rouge pour indiquer qu'elle est en charge. Une fois complètement chargée, le témoin de la batterie passera au vert. Débranchez le câble de charge de l'appareil et du chargeur.

CHARGEMENT D'AUTRES APPAREILS

Assurez-vous que la lampe de travail est complètement chargée. Rechargez au besoin. Ouvrez le couvercle du port USB et branchez le câble de charge USB dans le port de sortie USB (4) de cette lampe de travail. Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB dans l'appareil pour commencer la charge. Une fois la charge terminée, déconnectez le câble de charge de l'appareil et du projecteur.

NETTOYAGE et STOCKAGE

Nettoyez le produit uniquement avec du savon doux et un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon. N'immergez jamais la lampe de travail ou le câble de charge dans l'eau ou tout autre liquide. Chargez la batterie avant le stockage. Pour un stockage prolongé, chargez la batterie tous les 3 mois. Conservez le produit, le mode d'emploi et les accessoires (s'il y en a) dans l'emballage d'origine. Stockez le produit dans un environnement propre, où il ne fait ni trop froid ni trop chaud (au-dessus de +45 °C), hors de la portée des enfants et des animaux.

ÉLIMINATION

Ne jetez pas le produit et la batterie avec les déchets ménagers. Ne les jetez pas dans l'environnement. Éliminez le produit et la batterie dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou un centre de dépôt de déchets ; ou demandez conseil à votre municipalité locale. Procédez à l'élimination de l'outil, des accessoires et de l'emballage selon les réglementations locales en matière de protection de l'environnement.

EXPLICATION DES MARQUAGES ET DES SYMBOLES UTILISES: P1:Tension nominale, fréquence.; P2: Puissance nominale.; P3: Flux lumineux nominal.; P4: Durée de vie nominale.; P5: Courant nominal; P6: Température de couleurs.; P7. Classe de protection contre les chocs électriques.; P8: Angle d'éclairage.; P9. Détermination du degré de protection.; P10. Utiliser uniquement à l'intérieur / à l'extérieur.; P11: Symbole signifie la distance minimale qui peut avoir lieu entre le luminaire (sa source de lumière) et les endroits et les objets qu'il éclaire.; P12: Le produit ne fonctionne pas ensemble avec les gradateurs de lumière.; P13: Produit conforme aux Directives de lUnion Européenne (UE).; P14: Recyclage des emballages; P15: Il faut immédiatement échanger le globe, l'écran, la vitre de protection cassé ou endommagé.; P16: Produit n'est pas adapté à le couvrir avec du matériel de thermoisolation.; P17: Les produits marqués de cette façon ne peuvent pas, sous la peine d'amende, être jetés aux poubelles avec les déchets ordinaires. Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes. Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé. Informations sur les points de ramassage/réception sont données par les autorités locales ou le vendeur de ce type de matériel. Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat de nouveau matériel en quantité inférieur ou égal au nouveau matériel acheté du même type. Susdits principes concernent le territoire de l'Union Européenne. Dans le cas d'autres pays, nous recommandons de contacter le distributeur de notre produit dans le territoire concerné. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. Gardez la proprété et protégez l'environnement. La segrégation des déchets d'emballage est recommandée.

HR Wojnarowscy Sp. o.o. sa sjedištem u Katowicama, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Poljska), u daljnjem tekstu „Wojnarowscy" daje za ovaj proizvod instaliran u EU, 2 godine jamstva kvalitete prilikom registracije jamstva u roku od 90 dana od dana kupnje proizvoda, što je rezultiralo izdavanjem PDV fakture ili primitkom fiskalnog potvrđenja kupnje proizvoda. Registraciju Jamstva mora se sprovesti kroz registraciju Obrazca jamstva dostupnog na web stranici www.spectrumled.pl/warranty. Detaljni uvjeti jamstva su navedeni u Općim uvjetima jamstva, koje možete naći na web stranici www.spectrumled.pl/warranty, koji zajedno s potvrdom registracije jamstva Kupac će primiti također na e-mail s kojeg je poslan Obrazac za prijavu jamstva.

UPUTE ZA UPORABU Napomena: Prije početka montaže pažljivo pročitati ove upute i postupati oprezno. Kupljeni nosač rasvjete ima namjenski izvor LED svjetla. Proizvod je označen sa CE oznakom i potpuno odgovara svim zakonskim propisima koji važe na području Europske Unije. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu upotrebu unutar i izvan prostora. Ne uranjajte u vodu. Nemojte rastavljati ili mijenjati proizvod. Nemojte izlagati alat kiši ili vlažnim uvjetima. Ulazak vode u alat povećat će rizik od oštećenja ili električnog udara. Ne koristite alat u eksplozivnim atmosferama, poput prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Držite zapaljive materijale podalje od ovog proizvoda. Održavajte oznake i pločicu s ocjenama tijekom trajanja usluge. Uvijek punite proizvod u suhim unutarnjim uvjetima. LED diode koje svijetle nisu zamjenjive. Kada dođu do kraja životnog vijeka, cijela svjetiljka treba biti zamijenjena. Punjiva baterija u proizvodu nije zamjenjiva. Nikada nemojte pokušavati otvarati, rastavljati, mijenjati ili servisirati baterijski paket iz bilo kojeg razloga. To može uzrokovati kratak spoj, požar ili opekline. Ne koristite proizvod ako je sigurnosno staklo slomljeno ili puknuto. Zamijenite sigurnosno staklo prije ponovne upotrebe proizvoda. Nemojte gledati izravno u svjetlosni snop, ne usmjeravajte svjetlosni snop prema ljudima ili životinjama, a posebno ne usmjeravajte prema očima ili licu. Ovaj proizvod smije koristiti samo dobro poučena odrasla osoba. Djeca ili korisnici s tjelesnim ili mentalnim invaliditetom ne bi trebali koristiti ovaj grijač osim ako nisu dobili dovoljno uputa o njegovom radu od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Držite proizvod i USB kabel za punjenje izvan dohvata djece. Čišćenje i održavanje ne bi trebali provoditi djeca. Ne otvarajte kućište i proizvod popravljajte samo kvalificirani stručnjaci. Nemojte izlagati proizvod pretjeranom toplinom poput izravnog sunčevog svjetla ili vatre. Curenje baterijskih tekućina može uzrokovati kemijske opekline prilikom dodira s kožom ili drugim dijelovima tijela. Očistite procurjelu baterijsku tekućinu suhim upijajućim krpom uz nošenje zaštitnih rukavica.

Uključivanje/Isključivanje

Prvim pritiskom na gumb za napajanje (4) svjetlo će preći u NAJJAČI način (100% svjetlina). Drugi pritisak će prebaciti svjetlo u SREDNJI način (50% svjetlina). Treći pritisak će prebaciti svjetlo u SLABI način (25% svjetlina). Četvrti pritisak će isključiti svjetlo.

Punjenje LED radne svjetiljke

Punite potpuno prije prvog korištenja. Provjerite je li svjetlo isključeno prije početka punjenja. Da biste ga napunili, uključite priloženi USB-C kabel za punjenje u USB-C priključak (6) ispod poklopca USB priključka i drugi kraj kabela u punjač (nije uključen). Indikator baterije će postati crven kako bi pokazao da se puni. Kada je potpuno napunjena, indikator baterije će postati zelen. Izvucite kabel za punjenje iz uređaja i punjača.

Punjenje drugih uređaja

Provjerite je li radna svjetiljka potpuno napunjena. Ponovno napunite prema potrebi. Otvorite poklopac USB priključka i priključite USB kabel za punjenje u USB izlazni priključak (4) ove radne svjetiljke. Priključite drugi kraj USB kabela za punjenje u uređaj kako biste započeli punjenje. Kada je punjenje završeno, odspojite kabel za punjenje iz uređaja i reflektora.

ČIŠĆENJE i SKLADIŠTENJE

Očistite proizvod samo blagim sapunom i vlažnom krpom. Ne koristite agresivne čistače, četke s metalnim ili najlonskim dlačicama. Nikada ne uranjajte radnu svjetiljku ili kabel za punjenje u vodu ili bilo koje tekućine. Napunite bateriju prije pohrane. Za dugotrajno skladištenje, napunite bateriju svaka 3 mjeseca. Čuvajte proizvod, upute za uporabu i pribor (ako ga ima) u originalnom pakiranju. Čuvajte proizvod na čistom mjestu, gdje nije smrzavanje ni pretoplo (iznad +45 °C), izvan dohvata djece i životinja.

Odvajanje

Ne bacajte proizvod i bateriju s kućnim otpadom. Ne bacajte ih u okoliš. Odbacite proizvod i bateriju u centar za prikupljanje otpada od električne i elektroničke opreme ili centar za odvoz otpada; ili zatražite savjet od svoje lokalne općine. Postupite s odbacivanjem alata, pribora i pakiranja prema lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

OBJAŠNJENJA ZNAČENJA ISKORIŠĆENIH OZNAKA I SIMBOLA: P1: Nazivni napon ili struja, frekvencija.; P2: Nazivna snaga.; P3: Nominalni svetlosni fluks.; P4: Nazivni životni vek.; P5: Nazivna struja; P6: Temperatura boje – faktor CT.; P7. Klasa zaštita od električnog udara.; P8: Ugao svetljenja.; P9. Oznaka stupnja zaštite; P10. Koristiti samo unutra/izvan prostorija; P11: Simbol označava minimalnu udaljenost kućišta svetiljke (njenog izvora svetla) od mesta i objekata koje osvetljava.; P12: Proizvod nie radi sa regulatorima jačine svetlosti.; P13: Proizvod u skladu sa zahtevima Direktiva Evropske unije (EU).; P14: Recikliranje ambalaže; P15: Odmah mora da se promeni

popucani ili oštećeni abažur ili ekran, zaštitno staklo.; P16: Proizvod nije pogodan za pokrivanje termoizolacionim materijalom.; P17: Tako označenih proizvoda, pod pretnjom novčane kazne, ne može da se baca u obično smeće zajedno sa drugim otpadima. Takvi proizvodi mogu da budu štetni po životnu sredinu te ljudsko zdravlje. Tako označene proizvode treba da se vrati u stanicu za sakupljanje potrošenih električnih ili elektronskih uređaja. Informacijama o stanicama za sakupljanje/prijem raspolaže lokalna vlast ili prodavci takve opreme. Potrošenu opremu također se može predati kod prodavca, u količini koja nije veća nego kod novo kupljenog uređaja iste vrste. Ovi principi se tiču područja Evropske unije. U slučaju drugih zemalja, preporučujemo kontakt sa distributerom našeg proizvoda na datom području. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. Održavajte čistoću i brinite o životnoj sredini. Preporučujemo segregaciju otpada od ambalaže.

HU A Wojnarowscy sp. z o.o. cég (székhelye: Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice, Lengyelország), a továbbiakban: "Wojnarowscy", a jelen, az Európai Unió területén beszerelt termékre 2 éves garanciát nyújt azzal a feltétellel, hogy a termék vásárlását igazoló áfás számlából vagy pénztárblokkból fakadó garanciát a termék vásárlásától számított 90 napon belül regisztrálja. A regisztráció a www.spectrumled.pl/warranty honlapon elérhető Garancia Regisztrációs Formanyomtatvány segítségével végezhető el. A garancia részletes feltételei a www.spectrumled.pl/warranty honlapon található Általános Garanciális Feltételekben találhatók, amelyeket regisztrációs igazolással együtt a Vevő arra az e-mail címre kap, amelyről a Garancia Regisztrációs Formanyomtatvány küldte.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelem: A termék üzembe helyezése előtt kérjük az alábbi használati útmutató figyelmes elolvasását és a megfelelő óvatosság betartását. A termék CE jelzéssel van ellátva és megfelel minden ezzel járó Európai Közösségi követelménynek valamint jogi előírásnak. Ez a termék otthoni beltéri és kültéri használatra készült. Ne merítsd vízbe. Ne szedd szét vagy módosítsd a terméket. Ne tedd ki az eszközt esőnek vagy nedves körülményeknek. A víz bejutása az eszközbe növeli a károsodás vagy az áramütés kockázatát. Ne használd az eszközt robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Tartsd távol a gyúlékony anyagokat ettől a terméktől. Tartsd karban a címkéket és a teljesítménytáblát az élettartam során. Mindig töltsd fel a terméket száraz belső környezetben. Az LED fénykibocsátó diódákat nem lehet kicserélni. Ha eléri az élettartam végét, az egész lámpatestet le kell cserélni. A termékben lévő újratölthető akkumulátor nem cserélhető ki. Soha ne próbálj meg kinyitni, szétszedni, módosítani vagy szervizelni az akkumulátor csomagot semmi okból. Ez rövidzárat, tüzet vagy égési sérüléseket okozhat. Ne használd a terméket, ha a biztonsági üveg törött vagy repedt. Cseréld ki a biztonsági üveget mielőtt újra használnád a terméket. Ne nézz közvetlenül a fénytartományba, ne irányítsd a fényt az emberek vagy állatok felé, különösen ne irányítsd a szemek vagy az arc felé. Ezt a terméket csak jól képzett felnőttek kezelhetik. A gyermekek vagy a fizikai vagy mentális fogyatékossággal rendelkező felhasználók nem használhatják ezt a vízmelegítőt, hacsak nincsenek elegendő utasítások arról, hogyan kell használni, egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért. Tartsd távol a terméket és a USB töltőkábelt a gyermekektől. A tisztítást és karbantartást nem szabad gyerekek végezni. Ne nyisd ki a burkolatot, és csak szakképzett szakemberek javíthatják a terméket. Ne tedd ki a terméket túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek vagy tűznek. Szivárgó akkumulátorfolyadék vegyi égési sérüléseket okozhat a bőrrel vagy más testrészekkel való érintkezéskor. A szivárgó akkumulátorfolyadékot száraz nedvszívó ruhával tisztítsa meg védőkesztyű viselése mellett.

BE/KI KAPCSOLÁS

Az első nyomás a bekapcsológombra (4) a lámpát MAGAS üzemmódra (100% fényerő) állítja. A második nyomás közepes üzemmódra (50% fényerő) váltja a lámpát. A harmadik nyomás alacsony üzemmódra (25% fényerő) váltja a lámpát. A negyedik nyomás kikapcsolja a lámpát.

LED munkalámpa töltése

Töltse fel teljesen az első használat előtt. Győződjön meg róla, hogy a lámpa kikapcsolva van a töltés megkezdése előtt. A tölteshez dugja be a mellékelt USB-C töltőkábelt a USB-C portba (6) a USB-port fedelének alatt, és dugja a kábel másik végét a töltőbe (nem tartozék). Akkumulátor jelző pirosra vált, jelezve, hogy tölt. Amikor teljesen feltöltődött, az akkumulátor jelző zöldre vált. Húzza ki a töltőkábelt az eszközből és a töltőből.

Egyéb eszközök töltése

Győződjön meg arról, hogy a munkalámpa teljesen feltöltött. Töltse fel szükség szerint. Nyissa ki a USB port fedelét és dugja be a USB töltőkábelt a munkalámpa USB kimeneti portjába (4). Dugja a USB töltőkábel másik végét az eszközbe a töltés megkezdéséhez. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a USB töltőkábelt az eszközből és a lámpából.

TISZTÍTÁS és TÁROLÁS

Tisztítsa meg a terméket csak enyhe szappannal és nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószereket, keféket fémes vagy nylon sörtékkel. Soha ne merítse a munkalámpát vagy a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tárolás előtt töltse fel az akkumulátort. Hosszabb tárolás esetén minden 3 hónapban töltsön fel. Tartsa meg a terméket, a használati utasítást és a kiegészítőket (ha vannak) az eredeti csomagolásban. Tárolja a terméket tiszta környezetben, ahol nincs fagy vagy túl meleg (45 °C feletti hőmérséklet), gyerekek és állatok által elérhetetlen helyen.

ELTÁVOLÍTÁS

Ne dobja el a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Ne dobjuk el a környezetbe. A terméket és az akkumulátort elektromos és elektronikai berendezések hulladékának gyűjtőközpontjába, vagy hulladékgyűjtő helyre dobja el; vagy kérjen tanácsot helyi önkormányzatától. A szerszámot, kiegészítőket és csomagolást az ökológiai védelemről szóló helyi előírásoknak megfelelően dobja el.

AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA: P1: Névleges feszültség, frekvencia.; P2: Névleges teljesítmény.; P3: Névleges fénysugár.; P4: Várható élettartam.; P5: Névleges áram; P6: Színhőmérséklet. ; P7. Érintésvédelmi osztály.; P8: Világítási szög.; P9. Védelmi szint jelölése; P10. Csak beltéri / kültéri használatra alkalmas.; P11: Ez a szimbólum mutatja a legkisebb távolságot, amely igényelt a fényforrás foglalata (a fényforrásai) és a megvilágított helyek és objektumok között.; P12: A termék nem működik együtt a fényerősség-szabályozókkal.; P13: A termék megfelel az Európai Uniós irányelvek követelményeinek.; P14: Csomagolás újrahasznosítása; P15: A repedt vagy sérült burát vagy ernyőt, védőüveget azonnal cserélni kell.; P16: A termék nem takarható le hőszigetelő anyaggal.; P17: Így megjelölt termékek a bírság kiszabásának a terhe alatt szokásos szeméttárolóba nem dobhatók ki. Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Így megjelölt termékeket el kell szállítani az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezést gyűjtő helyre. Információk a gyűjtőhelyekre vonatkozóan a helyi hatóságoktól vagy az érintett berendezés forgalmazóitól kaphatók. Az elhasználódott berendezést az eladója is köteles átvenni az új ugyanilyen típusú berendezés ugyanilyen mennyiségben történő vásárlása esetén. A fenti szabályok az Európai Unió területén érvényesek. Más ország esetén lépjen kapcsolatba a termékeink adott területen működő forgalmazójával. KÖRNYEZETVÉDELEM. Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre. Javasolt a csomagolási hulladék szegregációja.

IT Wojnarowscy sp. z o.o. con sede in Katowice via Gospodarczej 16, 40-432 Katowice (Polonia), di seguito "Wojnarowscy", accorda a questo prodotto installato sul territorio dell'Unione europea una garanzia di qualità di 2 anni a condizione che la garanzia sia iscritta entro 90 giorni dalla data di acquisto del prodotto risultante dalla fattura IVA o dalla ricevuta fiscale che documenta l'acquisto del prodotto. La registrazione deve essere effettuata tramite il Modulo di registrazione della garanzia disponibile sul sito www.spectrumled.pl/warranty. Le condizioni di garanzia dettagliate sono specificate nelle Condizioni generali di garanzia sul sito www.spectrumled.pl/warranty e saranno inviati al cliente con la conferma di registrazione della garanzia all'indirizzo e-mail dalla quale è stato inviato il Modulo di registrazione della garanzia.

ISTRUZIONI D'USO Attenzione: Prima di procedere con l'installazione, leggere attentamente le istruzioni d'uso e agire con la dovuta cautela. Prodotto è certificato CE e soddisfa tutti i requisiti legali in vigore sul territorio dell'Unione Europea. Questo prodotto è destinato all'uso domestico sia in interni che in esterni. Non immergere in acqua. Non smontare o modificare il prodotto. Non esporre l'attrezzo a pioggia o condizioni umide. L'ingresso di acqua in un attrezzo aumenterà il rischio di danni o di scosse elettriche. Non utilizzare gli attrezzi in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Mantenere i materiali combustibili lontani da questo prodotto. Conservare etichette e piastra di valutazione per tutta la durata del servizio. Caricare sempre il prodotto in ambienti interni e asciutti. I diodi a emissione di luce a LED

galu ierīcē, lai sāktu uzlādi. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes vadu no ierīces un plūdmaisītāja.

Tīrīšana un Glabāšana

Tīriet produktu tikai ar maigo ziepju un mitru lupatu. Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas ar metāla vai nailona ķīedrām. Nekad nemērciet darba gaismu vai uzlādes kabeli ūdenī vai citos šķidrumos. Uzlādējiet bateriju pirms glabāšanas. Ilgstošai glabāšanai uzlādējiet bateriju katru 3 mēnešus. Saglabājiet produktu, lietošanas rokasgrāmatu un piederumus (ja tādi ir) oriģinālajā iepakojumā. Saglabājiet produktu tīrā vidē, kur nav sals vai pārāk karsts (+45 °C), un kur to nevar sasniegt bērni un dzīvnieki.

Izvešana

Nemetiet produktu un bateriju sadzīves atkritumos. Neizmetiet tos apkārtējā vidē. Izmetiet produktu un bateriju elektroierīču un elektronisko atkritumu savākšanas centrā vai atkritumu nodalījumā; vai meklējiet padomu savā pašvaldībā. Veiciet rīcību ar instrumentu, piederumiem un iepakojumu, ievērojot vietējos noteikumus par vides aizsardzību.

IZMANTOTU APZĪMĒJUMU UN SIMBOLU IZSKAIDROŠANA: P1: Nominālais spriegums, frekvence.; P2: Nominālā jauda.; P3: Nominālā gaismas straume.; P4: Nominālais kalpošanas laiks.; P5: Nominālā strāva; P6: Krāsu temperatūra.; P7.Aizsardzības klase pret elektrošoku.; P8: Spīdēšanas leņķis.; P9.Aizsardzības pakāpes marķējums.; P10.Lietot tikai iekštelpās/ ārpusē.; P11: Simbols nozīmē minimālo attālumu, kāds var būt apgaismojuma rāmim (tās gaisma avota) no vietām un apgaismotiem objektiem.; P12: Izstrādājums nesadarbojas ar apgaismojuma regulēšanas ierīcēm.; P13: Izstrādājums atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām (ES).; P14: Iepakojuma pārstrāde; P15: Tūlīt jānomaina pārplista vai ievainota lēca vai ekrāns, aizsardzības rūts.; P16: Ražojumu nedrikst pārklāt ar termoizolācijas materiālu.; P17. Tajā veidā apzīmēti izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrikst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Tādi izstrādājumi var būt kaitīgi videi un cilvēku veselībai. Tajā veidā apzīmēti izstrādājumi jāatdod attiecīgajā lietotu elektronisko vai elektrisko iekārtu vākšanas punktā. Informāciju par vākšanas/saņemšanas punktiem var iegūt no reģionālas valdības vai šī tipa iekārtas pārdevēja. Lietotu iekārtu var ari atdot pārdevējam, gadījumā kad tiek iepirkts jauns izstrādājums daudzumā, kas nepārsniedz tā paša tipa iepirktas iekārtas daudzumu. Iepriekšminēti norādījumi attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju. Citās valstīs, leteicam sazināties ar mūsu izstrādājuma izplātītāju attiecīgajā reģionā. VIDES AIZSARDZĪBA. Rūpējieties par tīrību un apkārtējo vidi. Ieteicam šķirot iepakojumu atkritumus.

NL De firma Wojnarowscy sp. z o.o. gevestigd te Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), hierna "Wojnarowscy" verstrekt een 2-jarige kwaliteitsgarantie op het product geïnstalleerd in de Europese Unie mits het is geregistreerd binnen 90 dagen vanaf de aankoopdatum vermeld op de btw-factuur of de kassabon ter documentatie van de aankoop van het product. Het product dient geregistreerd te worden door middel van het Formulier voor de registratie van garanties beschikbaar op de website www.spectrumled.pl/warranty. Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in de Algemene garantievoorwaarden beschikbaar op de website www.spectrumled.pl/warranty. De klant krijgt de voorwaarden toegestuurd samen met de bevestiging van zijn registratie op het e-mail adres waarvan het Formulier voor de registratie van garanties is verstuurd.

BEDIENINGSHANDLEIDING Opgelet: Vooraleer u het product installeert, dient u de onderstaande handleiding te lezen en dient u de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het product heeft een CE-markering en voldoet volledig aan alle toepassselijke wettelijke normen die in de Europese Unie gelden. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en buitenshuis in huiselijke omgevingen. Onderdompel het niet in water. Demonteer of wijzig het product niet. Stel het gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in het gereedschap komt, vergroot het risico op schade of een elektrische schok. Gebruik de gereedschappen niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Houd brandbare materialen uit de buurt van dit product. Behoud labels en het typeplaatje gedurende de gehele levensduur van het product. Laad het product altijd op in droge binnenomgevingen. De LED-lichtgevende diodes zijn niet vervangbaar. Wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, moet de hele armatuur worden vervangen. De oplaadbare batterij in het product kan niet worden vervangen. Probeer nooit de batterijpack te openen, te demonteren, te wijzigen of te onderhouden om welke reden dan ook. Dit kan kortsluiting, brand of brandwonden veroorzaken. Gebruik het product niet als het veiligheidsglas gebroken of gebarsten is. Vervang het veiligheidsglas voordat u het product opnieuw gebruikt. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel, richt de lichtbundel niet op mensen of dieren, en richt deze vooral niet op de ogen of het gezicht. Dit product mag alleen worden bediend door goed geïnstrueerde volwassenen. Kinderen of gebruikers met een lichamelijke of geestelijke beperking mogen deze waterverwarmer niet gebruiken, tenzij ze voldoende instructies hebben ontvangen over de bediening ervan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd het product en de USB-oplaadkabel buiten het bereik van kinderen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen. Open de behuizing niet en laat het product alleen repareren door gekwalificeerde professionals. Stel het product niet bloot aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht of vuur. Lekkende batterijvloeistoffen kunnen chemische brandwonden veroorzaken bij contact met de huid of andere lichaamsdelen. Reinig de gelekte batterijvloeistof met een droge absorberende doek terwijl u beschermende handschoenen draagt.

Ieslēgšana/Izslēgšana

Pirmā pogas "Power" (4) nospiešana ieslēgs gaismu AUGSTĀ režīmā (100% spilgtums). Otrā nospiešana pārslēgs gaismu VIDĒJĀ režīmā (50% spilgtums). Trešā nospiešana pārslēgs gaismu ZEMĀ režīmā (25% spilgtums). Ceturtā nospiešana izslēgs gaismu.

LED darba gaismas uzlāde

Pilnībā uzlādējiet pirms pirmās lietošanas. Pārliecinieties, ka gaismas ir izslēgta pirms sākat uzlādi. Lai uzlādētu, ievietojiet piegādāto USB-C uzlādes kabeli USB-C portā (6) zem USB portes vāka, un pieslēdziet kabeļa citu galu pie lādētāja (nav iekļauts).

Baterijas indikators iegūs sarkanu krāsu, lai norādītu, ka tas tiek uzlādēts. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, baterijas indikators iegūs zaļu krāsu. Atvienojiet uzlādes vadu no ierīces un lādētāja.

Citiem ierīcēm uzlāde

Pārliecinieties, ka darba gaisma ir pilnībā uzlādēta. Uzlādējiet pēc nepieciešamības. Atveriet USB portes vāku un pieslēdziet USB uzlādes kabeli šīs darba gaismas USB izvades portā (4). Pieslēdziet kabeļa citu galu ierīcē, lai sāktu uzlādi. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet uzlādes vadu no ierīces un plūdmaisītāja.

Tīrīšana un Glabāšana

Tīriet produktu tikai ar maigo ziepju un mitru lupatu. Nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas ar metāla vai nailona ķīedrām. Nekad nemērciet darba gaismu vai uzlādes kabeli ūdenī vai citos šķidrumos. Uzlādējiet bateriju pirms glabāšanas. Ilgstošai glabāšanai uzlādējiet bateriju katru 3 mēnešus.

Saglabājiet produktu, lietošanas rokasgrāmatu un piederumus (ja tādi ir) oriģinālajā iepakojumā. Saglabājiet produktu tīrā vidē, kur nav sals vai pārāk karsts (+45 °C), un kur to nevar sasniegt bērni un dzīvnieki.

Izvešana

Nemetiet produktu un bateriju sadzīves atkritumos. Neizmetiet tos apkārtējā vidē. Izmetiet produktu un bateriju elektroierīču un elektronisko atkritumu savākšanas centrā vai atkritumu nodalījumā; vai meklējiet padomu savā pašvaldībā. Veiciet rīcību ar instrumentu, piederumiem un iepakojumu, ievērojot vietējos noteikumus par vides aizsardzību.

VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN: P1: Ingangsstroomspanning, frequentie.; P2: Kracht van ingangsstroom.; P3: Nominale lichtstroom.; P4: Nominale levensduur.; P5: Nominale stroom; P6: Kleur temperatuur.; P7. Beschermingsklasse tegen elektrische schokken.; P8: Verlichtings hoek.; P9. Aanduiding beschermingsgraad; P10. Alleen voor binnen-/buitentoepassing.; P11: Symbool betekent minimale afstand welke kan licht montuur (haar licht bron) licht plaatsen en ojekten.; P12: Product werkt niet samen met lichtdimmers.; P13: Product voldoet aan de Europaise Normen (EU).; P14: Recycling van verpakkingen; P15: Zo snell mogelijk vervangen kapote of gebrokene lens, scherm of beschermglas.; P16: Het product is niet geschickt om bedekt te worden met isolatiemateriaal.; P17: Producten met zulke symbool onder dwang van boete kan je niet tot gewone afvaal goien. Zulke producten kunne schadelijk zijn voor het milieu en gezondheid van mensen. Producten met zulke etiketten moeten gebracht worden naar kolectieve verzammelingsplaats van verbruikte elektrische en elektronische producten. Informaties over verzammelplaatsen geven lokale administratie of verkopers van zulke producten. Verbruikte producten kunnen ook teruggegeven worden aan verkoper in geval van kopen van nieuwe producten, in niet grotere goeveelheid als nieuwgekochte product. Bovengenoemde regels gelden op gebied van EU. In anderen landen, Neem kontakt met distributie van onze product op dat gebied. MILIEUBESCHERMING. Houd schoonheid en beschermd het milieu. Aanbevolene verpakkings afvalscheiding.

NO Wojnarowscy sp. z o.o. med hovedkontor i Katowice ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen), heretter kalt «Wojnarowscy» gir 2 års kvalitetsgaranti for dette produktet installert i EU, bare hvis garantien blir registrert innen 90 dager fra produktets kjøpsdato som følger av faktura eller kvittering som dokumenterer kjøp av produktet. Registrering må skje gjennom garantiregistreringsskjemaet tilgjengelig på www.spectrumled.pl/warranty. Detaljgarantibetingelsene er spesifisert i de Generelle Garantibetingelsene på www.spectrumled.pl/warranty, som blir også sendt sammen med garantiregistreringsbekreftelse til Kunden til e-postadressen garantiregistreringsskjemaet ble sendt fra.

BRUKERHÅNDBOK Merk: før du fortsetter med installasjonsarbeidet, skal du lese denne bruksanvisningen og ta de nødvendige forholdsregler. Produktet er CE-merket og er helt i tråd med alle relevante juridiske krav som gjelder innenfor området til Den europeiske union. Dette produktet er beregnet for bruk både innendørs og utendørs i hjemmet. Ikke senk det i vann. Ikke demonter eller endre produktet. Unngå å utsette verktøyet for regn eller våte forhold. Vanninntrengning kan øke risikoen for skade eller elektrisk støt. Ikke bruk verktøyene i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv. Hold brennbart materiale unna dette produktet. Vedlikehold etiketter og merkeplaten gjennom levetiden. Lad alltid produktet i tørre innendørsomgivelser. LED-lysdiodene er ikke utskiftbare. Når de når slutten av levetiden, skal hele lysarmaturen erstattes. Det oppladbare batteriet i produktet kan ikke byttes ut. Forsøk aldri å åpne, demontere, endre eller reparere batteripakken av noen grunn. Det kan forårsake kortslutning, brann eller brannskader. Ikke bruk produktet hvis sikkerhetsglasset er ødelagt eller sprukket. Bytt ut sikkerhetsglasset før du bruker produktet på nytt. Se ikke direkte inn i lysstrålen, rett heller ikke lysstrålen mot personer eller dyr, spesielt ikke mot øynene eller ansiktet. Dette produktet skal kun brukes av godt instruerte voksne. Barn eller brukere med fysisk eller mental funksjonshemning bør ikke bruke denne varmtvannsberederen med mindre de har mottatt tilstrekkelige instruksjoner om bruk fra en person ansvarlig for deres sikkerhet. Hold produktet og USB-ladekabelen utilgjengelig for barn. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn. Ikke åpne kabinettet, og la kun kvalifiserte fagpersoner reparere produktet. Unngå å utsette produktet for ekstrem varme, som direkte sollys eller ild. Lekkasje av batterivæske kan forårsake kjemiske forbrenninger ved kontakt med hud eller andre kroppsdeler. Rengjør lekket batterivæske med en tørr absorberende klut mens du bruker beskyttelseshansker.

På/Av-bryter

Første trykk på strømknappen (4) vil skru på lyset i HØY modus (100% lysstyrke). Andre trykk vil skru på lyset i MIDT modus (50% lysstyrke). Tredje trykk vil skru på lyset i LAV modus (25% lysstyrke). Fjerde trykk vil skru av lyset.

Lading av LED-arbeidslyset

Fullt opplad før første bruk. Sørg for at lyset er slått av før du begynner lading. For å lade, sett den medfølgende USB-C ladekabelen inn i USB-C-porten (6) under USB-portdekselet, og sett den andre enden av kabelen inn i laderen (ikke inkludert).

Batteriindikatoren vil lyse rødt for å indikere at det lades. Når det er fullt oppladet, vil batteriindikatoren lyse grønt. Koble ladeledningen fra enheten og laderen.

Lading av andre enheter

Sørg for at arbeidslyset er fullt oppladet. Ladd etter behov. Åpne USB-portdekselet og sett USB-ladekabelen inn i USB-utgangsporten (4) på dette arbeidslyset. Sett den andre enden av USB-ladekabelen inn i enheten for å begynne lading. Når ladingen er fullført, koble ladekabelen fra enheten og flomlyset.

Rengjøring og lagring

Rengjør produktet kun med mild såpe og en fuktig klut. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, børster med metall- eller nylonbørster. Senk aldri arbeidslyset eller ladekabelen i vann eller væsker.

Lad batteriet før lagring. For langvarig lagring, lad batteriet hver 3. måned. Oppbevar produktet, bruksanvisningen og tilbehøret (hvis det er noen) i den originale emballasjen. Oppbevar produktet i en ren omgivelse, hvor det ikke fryser eller blir for varmt (over +45 °C), og utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Avhending

Ikke kast produktet og batteriet sammen med husholdningsavfall. Ikke kast det i naturen. Kast produktet og batteriet på et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk utstyr eller et avfallsinnsamlingssted; eller søk råd fra din lokale kommune. Følg retningslinjene for avhending av verktøy, tilbehør og emballasje i henhold til lokale forskrifter angående miljøvern.

FORKLARINGER PÅ BRUKTE BETEGNELSER OG SYMBOLER: P1: Nominal spenning, frekvens.; P2: Nominal effekt.; P3: Nominell lysstyrke.; P4: Merkeverdi for livslengde.; P5: Nominell strøm; P6: Fargetemperatur. ; P7.Klasse av beskyttelse mot elektrisk sjokk; P8: Lysvinkel.; P9.Betegnelse på beskyttelsesgrad; P10.Bruk kun innendørs/utendørs.; P11: Symbolet viser minimal avstand mellom lampeholder (dens lyskilder) og belyste steder og objekter.; P12: Produktet fungerer ikke med lysdempere.; P13: Produktet oppfyller kravene i Den europeiske unions (EUs) direktiver.; P14: Emballasje resirkulering; P15: Ødelagt eller skadet skjerm eller verneglass skal umiddelbart bytte.; P16: Produktet egner seg ikke til å dekke med varmeisolerende materialer.; P17: Det er straffbart å kaste produkter med slik markering sammen med annet avfall. Slike produkter kan være miljø-og helsefarlige. Produkter med slik markering bør leveres til et samlested for brukt elektrisk eller elektronisk utstyr. Informasjon om slike samlesteder finner du hos lokale myndigheter eller selgere av slikt utstyr. Brukt utstyr kan også leveres til selgeren når man kjøper et nytt produkt i antall som ikke overstiger antallet det nye kjøpte utstyret av samme typen. De ovennevnte reglene angår kun Den europeiske union. For andre land. Vi anbefaler å ta kontakt med vår distributør i et gitt område. MILJØVERN. Ta vare på renslighet og miljøet. Vi anbefaler å sortere pakningsavfall.

PL Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gospodarczej 16, 40-432 Katowice (Polska), dalej zwana "Wojnarowscy", udzielają na niniejszy produkt zainstalowany na terenie Unii Europejskiej 2-letniej gwarancji jakości pod warunkiem zarejestrowania gwarancji w terminie 90 dni od daty zakupu produktu, wynikającej z faktury VAT albo paragonu fiskalnego, dokumentujących zakup produktu. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem Formularza Rejestracji Gwarancji dostępnego na stronie internetowej www.spectrumled.pl/warranty. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w Ogólnych Warunkach Gwarancji znajdujących się na stronie internetowej www.spectrumled.pl/warranty, które wraz z potwierdzeniem rejestracji gwarancji Klient otrzyma także na adres e-mail, z którego został wysłany Formularz Rejestracji Gwarancji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać poniższą instrukcję oraz zachować należytą ostrożność. Produkt posiada oznaczenie CE i w pełni odpowiada wszystkim stosownym wymaganiom prawnym obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego wewnątrz i na zewnątrz. Nie zanurzać w wodzie. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu. Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Dostanie się wody do produktu zwiększa ryzyko uszkodzenia lub porażenia prądem. Nie używaj produktu w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pył. Trzymaj materiały palne z dala od tego produktu. Utrzymuj etykiety i tabliczkę znamionową przez cały okres użytkowania. Zawsze ładuj produkt w suchym pomieszczeniu. Diody elektroluminescencyjne LED nie są wymienne. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy wymienić całą oprawę. Akumulator w produkcie powinien być wymieniany TYLKO przez wykwalifikowany serwis. Nigdy nie próbuj otwierać, demontować, modyfikować ani serwisować akumulatora z jakichkolwiek powodów. Może to spowodować zwarcie, pożar lub oparzenia. Nie używaj produktu, jeśli szkło bezpieczne jest pęknięte lub pęknięte. Wymień szkło bezpieczne przed ponownym użyciem produktu. Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła, nie kieruj wiązki światła na ludzi lub zwierzęta, a zwłaszcza na kieruj jej na oczy lub twarz. Ten produkt może być obsługiwany wyłącznie przez dobrze poinstruowane osoby dorosłe. Dzieci nie powinny używać tego produktu, chyba że otrzymały wystarczające instrukcje dotyczące jego obsługi od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Trzymaj produkt i ładujący USB z dala od dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci. Nie otwieraj obudowy i zlecaj naprawę produktu wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Nie wystawiaj produktu na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne lub ogień. Wyciekające płyny z baterii mogą spowodować oparzenia chemiczne w kontakcie ze skórą lub innymi częściami ciała. Wyczyść wyciekający płyn z akumulatora suchą, chłonną szmatką, zakładając rękawice

Włączanie/wyłączanie

Pierwsze naciśnięcie przycisku zasilania (4) przełączy światło w tryb HIGH (100% jasności). Drugie naciśnięcie przełączy światło w tryb MID (50% jasności). Trzecie naciśnięcie przełączy światło w tryb LOW (25% jasności). Czwarte naciśnięcie wyłączy światło.

Ładowanie reflektora roboczego LED

W pełni naładuj przed pierwszym użyciem.

Upewnij się, że światło jest wyłączone przed rozpoczęciem ładowania. Aby naładować produkt, podłącz dostarczony kabel ładujący USB-C do portu USB-C (6) pod pokrywą portu USB, a drugi koniec podłącz do ładowarki (brak w zestawie). Wskaźnik akumulatora zmieni kolor na czerwony, wskazując, że akumulator się ładuje. Po pełnym naładowaniu wskaźnik akumulatora zmieni kolor na zielony. Odłącz przewód ładujący od urządzenia i ładowarki.

Ładowanie innych urządzeń

Upewnij się, że naświetlacz jest w pełni naładowane. Naładuj w razie potrzeby. Otwórz pokrywę portu USB i podłącz kabel ładujący USB do portu wyjściowego USB (4). Podłącz drugi koniec ładującego USB do urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący od urządzenia i reflektora.

CZYSZCZENIE i PRZECHOWYWANIE

Produkt należy czyścić łagodnym mydłem i szmatka. Nie używaj agresywnych odczynników czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem. Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub jakichkolwiek płynach. Naładuj baterię przed przechowywaniem. W przypadku dłuższego przechowywania ładuj baterię co 3 miesiące. Przechowuj produkt, instrukcję obsługi i akcesoria (jeśli są) w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w czystym miejscu, w którym nie jest mróz, ani nie jest zbyt gorąco (powyżej +45 °C), które jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

DYSPOZYCJI

Nie wyrzucaj produktu i baterii wraz z odpadami domowymi. Nie wyrzucaj do środowiska. Produkt i baterię należy zutylizować w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie zbiórki odpadów lub zasięgnąć porady lokalnej gminy. Utylizację narzędzia, akcesoriów i opakowania należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

WYJAŚNIENIA STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI: P1: Napięcie znamionowe, częstotliwość.; P2: Moc znamionowa.; P3: Znamionowy strumień świetlny.; P4: Trwałość znamionowa.; P5: Prąd znamionowy; P6: Temperatura barwowa.; P7.Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym.; P8: Kąt świecenia.; P9.Oznaczenie stopnia ochrony; P10.Stosować tylko wewnątrz/ na zewnątrz pomieszczeń.; P11: Symbol oznacza minimalną odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa (jej źródła światła) od miejsc i obiektów oświetlanych.; P12: Wyrób nie współpracuje ze ściemniaczami oświetlenia.; P13: Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej (UE).; P14: Opakowanie recyklingowe; P15: Należy natychmiast wymienić popękany lub uszkodzony klosz lub ekran, szybkę ochronną.; P16: Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym.; P17: Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw, zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze. OCHRONA ŚRODOWISKA. Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

PT A empresa Wojnarowscy sp. z o.o. com sede em Katowice ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polónia), a seguir designada "Wojnarowscy", fornecem uma garantia de qualidade de 2 anos para este produto, instalado na União Europeia, a condição de que a garantia for registada no prazo de 90 dias a partir da data de compra, resultante da factura de IVA ou recibo fiscal, documentando a compra do produto. O registro deve ser feito através do Formulário de Registro de Garantia, disponível no sítio www.spectrumled.pl/warranty. Condições de garantia detalhados estão especificados nas Condições Gerais de Garantia contidos no sítio www.spectrumled.pl/warranty, que cliente também receberá, juntamente com a confirmação do registro de garantia, para o correio electrónico, do qual foi enviado o Formulário de Registro de Garantia.

MANUAL DE OPERAÇÃO Nota: Antes de iniciar a instalação, deve ler estas instruções e manter a devida cautela. O produto tem a marca CE e satisfaz plenamente todos os requisitos legais aplicáveis em vigor na União Europeia. Este produto destina-se a uso doméstico, tanto em ambientes internos quanto externos. Não o mergulhe na água. Não desmonte ou modifique o produto. Não exponha a ferramenta à chuva ou condições úmidas. A entrada de água na ferramenta aumentará o risco de danos ou choque elétrico. Não opere as ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Mantenha materiais combustíveis longe deste produto. Mantenha rótulos e a placa de classificação durante toda a vida útil do serviço. Carregue sempre o produto em ambientes internos e secos. Os diodos emissores de luz (LED) não são substituíveis. Quando atingirem o fim de sua vida útil, o conjunto luminoso inteiro deverá ser substituído. A bateria recarregável no produto não pode ser substituída. Nunca tente abrir, desmontar, modificar ou fazer manutenção na bateria por qualquer motivo. Isso pode causar curto-circuito, incêndio ou queimaduras. Não use o produto se o vidro de segurança estiver quebrado ou rachado. Substitua o vidro de segurança antes de reutilizar o produto. Não olhe diretamente para o feixe de luz, não direcione o feixe de luz para pessoas ou animais, e especialmente não aponte para os olhos ou o rosto. Este produto deve ser operado apenas por adultos bem instruídos. Crianças ou usuários com deficiência física ou mental não devem usar este aquecedor de água, a menos que tenham recebido instruções suficientes sobre sua operação de uma pessoa responsável por sua segurança. Mantenha o produto e o cabo de carregamento USB longe de crianças. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças. Não abra o invólucro e tenha o produto reparado apenas por profissionais qualificados. Não exponha o produto a calor excessivo, como luz solar direta ou fogo. Vazamento de fluidos da bateria pode causar queimaduras químicas ao entrar em contato com a pele ou outras partes do corpo. Limpe o fluido vazado da bateria com um pano absorvente seco usando luvas de proteção

Ligar/Desligar

O primeiro pressionar do botão de energia (4) ligará a luz no modo ALTO (100% de brilho). O segundo pressionar mudará a luz para o modo MÉDIO (50% de brilho). O terceiro pressionar mudará a luz para o modo BAIXO (25% de brilho).

O quarto pressionar desligará a luz.

Carregamento da lanterna de trabalho com LED

Carregue completamente antes do primeiro uso. Certifique-se de que a luz esteja desligada antes de começar o carregamento. Para carregar, conecte o cabo de carregamento USB-C fornecido na porta USB-C (6) sob a tampa da porta USB e conecte a outra extremidade do cabo ao carregador (não incluído). O indicador de bateria ficará vermelho para indicar que está carregando. Uma vez totalmente carregado, o indicador de bateria ficará verde. Desconecte o cabo de carregamento do dispositivo e do carregador.

Carregamento de outros dispositivos

Certifique-se de que a lanterna de trabalho esteja totalmente carregada. Recarregue conforme necessário. Abra a tampa da porta USB e conecte o cabo de carregamento USB à porta de saída USB (4) desta lanterna de trabalho. Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento USB ao dispositivo para iniciar o carregamento. Quando o carregamento estiver completo, desconecte o cabo de carregamento do dispositivo e da lanterna.

LIMPEZA e ARMAZENAMENTO

Limpe o produto apenas com sabão neutro e um pano úmido. Não use agentes de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon. Nunca mergulhe a lanterna de trabalho ou o cabo de carregamento em água ou qualquer líquido. Carregue a bateria antes de armazenar. Para armazenamento prolongado, carregue a bateria a cada 3 meses. Mantenha o produto, manual de instruções e acessórios (se houver) na embalagem original. Armazene o produto em um ambiente limpo, que não esteja congelante ou muito quente (acima de +45 °C), fora do alcance de crianças e animais.

DESCARTE

Não descarte o produto e a bateria no lixo doméstico. Não jogue no meio ambiente. Descarte o produto e a bateria em um centro de coleta para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos ou em um centro de entrega de resíduos; ou procure orientação junto à sua prefeitura local.

Prossiga com o descarte da ferramenta, acessórios e embalagem de acordo com as regulamentações locais referentes à proteção do meio ambiente..

Explicação das indicações e símbolos utilizados: P1: Tensão nominal, frequência.; P2: Potência nominal.; P3: Fluxo luminoso nominal.; P4: Tempo de vida nominal.; P5: Corrente nominal; P6: Temperatura da cor.; P7: Classe de proteção contra choque elétrico.; P8: Ângulo de visão.; P9: Indicação do grau de proteção.; P10: Utilizar apenas no interior / exterior dos locais.;P11: Este símbolo significa a distância mínima entre a luminária (as suas fontes luminosas) e lugares ou objetos iluminados.; P12: Este produto não é apropriado para utilização com reguladores de luz.; P13: Este produto atende aos requisitos das Diretivas da União Europeia (UE).; P14: Reciclagem de embalagens; P15: A campânula, ecrã ou o vidro de proteção quebrados ou danificados devem ser imediatamente substituídos.; P16: O produto não é apropriado para ser revestido com isolamentos térmicos.; P17: Os produtos assim marcados, sob pena de multa, não podem ser colocados no lixo normal, em conjunto com outros resíduos. Tais produtos podem ser nocivos para o ambiente e a saúde humana. Os produtos assim marcados devem ser entregues no ponto de recolha dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. As informações sobre os pontos de recolha/receção são fornecidas pelas autoridades locais ou vendedores deste tipo de produtos.

No caso de compra de um novo produto, os resíduos de equipamento podem também ser entregues para o vendedor, na quantidade não superior à quantidade do produto comprado do mesmo tipo. Os princípios acima mencionados referem-se apenas ao território da União Europeia. No caso de outros países, recomendamos o contacto com o distribuidor do nosso produto no território respetivo. PROTEÇÃO DO AMBIENTE. Proteja o meio ambiente. Recomendamos a triagem dos resíduos de embalagens.

RO Wojnarowscy sp. z o.o. cu sediul în Katowice pe str. Gospodarczej 16, 40-432 Katowice (Polonia), numită în continuare "Wojnarowscy", acordă acestui product instalat pe teritoriul Uniunii Europene o garanție de calitate pe o perioadă de 2 ani sub condiția înregistrării garanției în termen de 90 zile de la data cumpărării produsului, ce va rezulta din factura TVA sau din bonul fiscal care documentează achiziționarea produsului. Înregistrarea va fi efectuată prin intermediul Formularului de Înregistrare a Garanției disponibil pe pagina de internet www.spectrumled.pl/warranty. Condițiile detaliate de garanție sunt definite în Condițiile Generale de Garanție afișate pe pagina de internet www.spectrumled.pl/warranty, care împreună cu confirmarea înregistrării garanției, Clientul primește pe adresa e-mail, de unde a fost transmis Formularul de Înregistrare a Garanției.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Atenție: Înainte de începerea instalației trebuie să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să procedați cu precauție. Produsul este marcat CE și îndeplinește toate cerințele legale care sunt în vigoare pe teritoriul Uniunii Europene. Acest produs este destinat utilizării în gospodărie, atât în interior, cât și în aer liber. Nu îl scufundați în apă. Nu demontați sau modificați produsul. Nu expuneți instrumentul la ploaie sau condiții umede. Pătrunderea apei într-un instrument va crește riscul de deteriorare sau șoc electric. Nu utilizați instrumentele în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau a prafului. Mențineți materialele combustibile la distanță de acest produs. Mențineți etichetele și placa de evaluare pe toată durata serviciului. Încărcați întotdeauna produsul în medii interioare uscate. Diodurile emițătoare de lumină LED nu sunt înlocuibile. Când acestea își ating sfârșitul de viață, întregul lustru trebuie înlocuit. Bateria reincarcabilă din produs nu poate fi înlocuită. Nu încercați niciodată să deschideți, demontați, modificați sau să realizați întreținerea acumulatorului din orice motive. Acest lucru poate cauza scurtcircuit, incendiu sau arsuri. Nu utilizați produsul dacă sticla de protecție este spartă sau crăpată. Înlocuiți sticla de protecție înainte de a reutiliza produsul. Nu priviți direct în fasciculul de lumină, nu îndreptați fasciculul de lumină către oameni sau animale, și mai ales nu îl îndreptați către ochi sau față. Acest produs trebuie utilizat doar de adulți bine instruiți. Copiii sau utilizatorii cu dizabilități fizice sau mentale nu ar trebui să folosească acest încălzitor de apă decât dacă au primit instrucțiuni suficiente despre funcționarea sa de la o persoană responsabilă de siguranța lor. Păstrați produsul și cablul de încărcare USB la distanță de copii. Curățarea și întreținerea nu ar trebui efectuate de către copii. Nu deschideți carcasa și aveți produsul reparat doar de profesioniști calificați. Nu expuneți produsul la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui sau focul. Lichidele scurse de la baterie pot provoca arsuri chimice la contactul cu pielea sau alte părți ale corpului. Curățați lichidul scurs cu un șervet absorbant uscat purtând mănuși de protecție.Pornire/Oprire Prima apăsare a butonului de pornire (4) va comuta lumina în modul PUTERNIC (100% luminozitate). A doua apăsare va comuta lumina în modul MID (50% luminozitate). A treia apăsare va comuta lumina în modul REDUS (25% luminozitate). A patra apăsare va opri lumina.

Încărcarea lanternei cu LED

Încărcați complet înainte de prima utilizare. Asigurați-vă că lumina este oprită înainte de a începe încărcarea. Pentru a încărca, conectați cablul de încărcare USB-C furnizat în portul USB-C (6) sub capacul portului USB și conectați celălalt capăt al cablului la încărcător (nu este inclus). Indicatorul bateriei va deveni roșu pentru a indica că se încarcă. Odată ce este încărcat complet, indicatorul bateriei va deveni verde. Deconectați cablul de încărcare de la dispozitiv și de la încărcător.

Încărcarea altor dispozitive

Asigurați-vă că lanterna de lucru este complet încărcată. Reîncărcați după necesitate. Deschideți capacul portului USB și conectați cablul de încărcare USB la portul de ieșire USB (4) al acestei lanterne de lucru. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare USB la dispozitiv pentru a începe încărcarea. Când încărcarea este completă, deconectați cablul de încărcare de la dispozitiv și de la proiector.

CURĂȚARE și DEPOZITARE

Curățați produsul cu săpun ușor și o cârpă umedă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu fire de metal sau nailon.

Nu scufundați niciodată lanterna de lucru sau cablul de încărcare în apă sau lichide. Încărcați bateria înainte de depozitare. Pentru depozitare prelungită, încărcați bateria la fiecare 3 luni. Păstrați produsul, manualul de instrucțiuni și accesorii (dacă există) în ambalajul original. Depozitați produsul într-un mediu curat, care n

techniky. Opotrebovaná technika môže byť tiež vrátená predajcovi, a to v prípade nákupu nového výrobku v množstve nie väčšom ako nová kupovaná technika rovnakého druhu. Tieto zásady sa týkajú územia Európskej únie. V prípade iných krajín, odporúča sa kontaktovať distribútora nášho výrobku na danom území.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . Dbajte na čistotu a životné prostredie. Odporúčame triedenie obalového odpadu.

SL Podjetje Wojnarowscy sp. z o.o. s sedežem v Katowicah na naslovu ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Poljska), v nadaljevanju »Wojnarowscy«, izreka za tozadeven izdelek, proizveden na območju Evropske unije, 2 letno garancijo kakovosti, pod pogojem, da je garancija registrirana v roku 90 dni od datuma nakupa izdelka, vidnega na računu z obračunanim DDV ali izpisku iz blagajne, ki dokazujeta nakup izdelka. Registracijo je potrebno opraviti s pomočjo obrazca za registracijo garancije, dostopnega na spletni strani www.spectrumled.pl/warranty. Podrobni pogoji garancije so razloženi v Splošnih pogojih garancije, ki se nahajajo na internetni strani www.spectrumled.pl/warranty, in ki jih skupaj s potrdilom registracije garancije Stranka prejme tudi na e-mail naslov, s katerega je bil poslan obrazec za registracijo garancije.
NAVODILA ZA UPORABO Opomba: Pred začetkom montaže preberite navodila in bodite previdni. Izdelek ima oznako CE in v celoti izpolnjuje vse zakonske zahteve, ki veljajo v Evropski uniji.
Vklop/Izklop
Prvo pritiskanje gumba za vklop (4) bo prižgalo svetlo v NAJVIŠJEM načinu (100% svetlosti). Drugo pritiskanje bo preklopilo svetlo v SREDNJI način (50% svetlosti). Tretje pritiskanje bo preklopilo svetlo v NIZEK način (25% svetlosti). Četrto pritiskanje bo izklopilo svetlo.
Polnjenje LED delovne svetilke
Popolnoma napolnite pred prvo uporabo. Poskrbite, da je svetlo izklopljeno pred začetkom polnjenja. Za polnjenje vstavite priloženi USB-C polnilni kabel v USB-C priključek (6) pod zaščitnim pokrovom USB priključka in drugi konec kabla v polnilnik (ni priložen). Indikator baterije bo postal rdeč, kar kaže na polnjenje. Ko je popolnoma napolnjena, bo indikator baterije zelen. Odklopite polnilni kabel od naprave in polnilnika.
Polnjenje drugih naprav
Prepričajte se, da je delovna svetilka popolnoma napolnjena. Po potrebi ponovno napolnite. Odpri pokrov USB priključka in vstavite USB polnilni kabel v USB izhodni priključek (4) te delovne svetilke. Drugi konec USB polnilnega kabla priključite v napravo, da začnete polnjenje. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilni kabel od naprave in svetilke.
ČIŠČENJE in SHRANJEVANJE
Izdelek čistite samo z blagim milom in vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk z kovinskimi ali najlon ščetinami. Nikoli ne potapljajte delovne svetilke ali polnilnega kabla v vodo ali druge tekočine. Baterijo napolnite pred shranjevanjem. Za dolgotrajno shranjevanje napolnite baterijo vsake 3 mesece. Izdelek, navodila in dodatke (če obstajajo) hranite v originalni embalaži. Izdelek shranjujte v čistem okolju, kjer ni zmrzali ali preveč vroče (nad +45 °C), izven dosega otrok in živali.
ODSTRANJEVANJE
Ne odstranjujte izdelka in baterije med gospodinjskimi odpadki. Ne odvrzite jih v okolje. Izdelek in baterijo odvrzite na zbirno mesto za električno in elektronsko opremo ali mesto za oddajo odpadkov; ali se posvetujte s svojo lokalno občino. Izvedite odstranjevanje orodja, dodatkov in embalaže v skladu z lokalnimi predpisi glede varovanja okolja.

OBJASNITEV UPORABLJENIH OZNAČITEV IN SIMBOLOV: P1: Nazivna napetost, frekvenca.; P2: Nazivna moč.; P3: Nominalni svetlobni tok.; P4: Nominalna trajnost.; P5: Nazivni tok; P6: Barvna temperatura. P7.Razdred zaščite pred električnim udarom.; P8: Kot svetenja.; P9.Označba nivoja zaščite.; P10.Uporabljati samo znotraj/zunaj.; P11: Označitev pomeni minimalno oddaljenost, ki jo mora imeti svetilo (izvir svetlobe) od prostorov in objektov, ki so s tem svetilom osvetljeni.; P12: Proizvod ne sodeluje z zatemnilniki.; P13: Proizvod je v skladu s pogoji direktive Evropske Unije (EU).; P14: Recikliranje embalaže; P15: Prizadet oz. poškodovan senčnik ali ekran, ter zaščitna šipa, je treba takoj zamenjati.; P16: Tale proizvod ni primeren za zakrivanje s pomočjo termoizolacijskega materiala.; P17: Ti proizvodi so lahko škodljivi za okolje in ljudsko zdravje. Tak označenih proizvodov, pod pretnjo kazni z globo, ne smete odstranjevati v običajna smetišča, skupaj z drugimi odpadki. Tak označeni proizvodi morajo biti oddajani v zbirne centre zbiranja izrabljenih elektroničih ali električnih naprav. Informacije o zbirnih centrih najdete v informacijskem centru lokalnih uprav ali pri sprodajalcu. Izrabljene stroje lahko oddajate prodajlcu, v primeru nakupu novega stroja in v količini ne večji kot količina novega stroja istega tipa. Te regulacije se tičejo Evropske Unije. V primeru drugih držav, takrat priporočamo kontakt s distributerjem naših proizvodov. VARSTVO OKOLJA. Skrbite za naravno okolje in čistočo. Priporočamo segregacijo embalažnh odpadkov.

SR Wojnarowscy sp. z o.o sa sedištem u Katovicama u ul. Gospodarcza16, 40-432 Katovice (Poljska), u daljem tekstu "Wojnarowsciy" daje za ovaj proizvod instaliran u Evropskoj uniji 2-godišnju garanciju na kvalitet, pod uslovom registracije garancije u roku od 90 dana od dana kupovine proizvoda, to jest od datuma sa PDV fakture ili fiskalnog paragona kojim se dokumentuje kupovina proizvoda. Registracija garancije mora biti preko Obrasca za registraciju garancije koji je dostupan na sajtu www.spectrumled.pl/warranty. Detaljni uslovi garancije su navedene u Opštim uslovima o garanciji koji se nalaze na sajtu www.spectrumled.pl/warranty, a koji će Klijent zajedno sa Potvrdom registracija garancije primiti na e-mail adresu sa koje je poslat Obrazac za prijavu registracije garancija.
UPUSTVO Napomena: Pre nego što počnete instalaciju treba pročitajte upustva sa posebnom pažnjom. Proizvod ima oznaku CE i u potpunosti zadovoljavaju sve važeće zakonske uslove koji su na snazi u Evropskoj uniji. Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u kući kako unutar tako i van nje. Ne potapajte ga u vodu. Ne rastavljajte ili modifikujte proizvod. Nemojte izlagati ali kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja prodre u alat povećava rizik od oštećenja ili električnog udara. Ne koristite alat u eksplozivnim atmosferama, kao što su prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Držite zapaljive materijale podalje od ovog proizvoda. Održavajte etikete i ocenu tokom celog radnog veka. Ivek punite proizvod u unutrašnjem suvom okruženju. LED svetleće diode nisu zamenjive. Kada dosegnu kraj životnog veka, ceo svetiljka treba da bude zamenjena. Punjiva baterija u proizvodu se ne može zameniti. Nikada ne pokušavajte otvarati, rastavljati, modifikovati ili servisirati baterijski paket iz bilo kojeg razloga. To može izazvati kratak spoj, požar ili opekotine. Ne koristite proizvod ako je bezbednosno staklo slomljeno ili napuklo. Zamenite bezbednosno staklo pre ponovne upotrebe proizvoda. Nemojte direktno gledati u svetlosni snop, ne usmeravajte svetlosni snop prema ljudima ili životinjama, i posebno ne usmeravajte prema očima ili licu. Ovaj proizvod sme koristiti samo dobro obučeni odrasli. Deca ili korisnici sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom ne bi trebalo da koriste ovaj bojler za vodu osim ako nisu dobili dovoljno uputstava o njegovom korišćenju od osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Držite proizvod i USB kabl za punjenje van domašaja dece. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo vršiti deca. Ne otvarajte kućište i popravljajte proizvod samo kvalifikovani profesionalci. Ne izlažite proizvod prekomernoj toploti, kao što su direktna sunčeva svetlost ili vatra. Prolijevanje baterijskih tečnosti može izazvati hemijske opekotine pri dodiru sa kožom ili drugim delovima tela. Očistite prolijevenu baterijsku tečnost suvom upijajućom krpom nosivši zaštitne rukavice.
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Prvim pritiskom na dugme za napajanje (4), svjetlo će se prebaciti na VISOKI režim (100% svjetlosti). Drugim pritiskom, svjetlo će preći na SREDNJI režim (50% svjetlosti). Trećim pritiskom, svjetlo će preći na NISKI režim (25% svjetlosti).
Četvrti pritisak će isključiti svjetlo.
Punjenje LED radne svjetiljke
Potpuno napunite prije prvog korišćenja. Provjerite da li je svjetlo isključeno prije početka punjenja. Da biste ga napunili, uključite isporučeni USB-C kabl u USB-C port (6) ispod poklopca USB porta i drugi kraj kabla uključite u punjač (nije uključen). Indikator baterije će postati crven da pokaže da se puni. Kada se potpuno napuni, indikator baterije će postati zelen. Isključite punjenje iz uređaja i punjača.
Punjenje drugih uređaja
Provjerite da je radna svjetiljka potpuno napunjena. Ponovno napunite prema potrebi. Otvorite poklopac USB porta i priključite USB kabl za punjenje u USB izlazni port (4) ove radne svjetiljke. Drugi kraj USB kabla priključite u uređaj kako biste započeli punjenje. Kada je punjenje završeno, odspojite kabl za punjenje iz uređaja i svjetla.
ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE
Očistite proizvod samo blagim sapunom i vlažnom krpom. Ne koristite agresivne čistače, četke sa metalnim ili najlon čekinjama.
Nikada ne uranjajte radnu svjetiljku ili kabl za punjenje u vodu ili bilo koje tečnosti. Punite bateriju prije skladištenja. Za produljenu skladištenje, napunite bateriju svaka 3 mjeseca. Čuvajte proizvod, uputstvo za upotrebu i pribor (ako ga ima) u originalnom pakovanju. Skladištite proizvod u čistoj sredini, gdje nije smrznuto ili pretoplo (preko +45 °C), izvan dosega djece i životinja.
ODLAGANJE
Nemojte odbacivati proizvod i bateriju s kućnim otpadom. Ne bacajte u okolinu. Odbacite proizvod i bateriju na mjesto za prikupljanje otpada električne i elektroničke opreme ili na centar za odvoženje otpada; ili potražite savjet od lokalne općine. Postupite s odlaganjem alata, pribora i pakiranja prema lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

EKSPANACIJE SIMBOLA KORIŠĆENIH: P1: Napon, frekvencija.; P2: Snaga.; P3: Svjetlosni fluks.; P4: Trajnost.; P5: Nominalna struja; P6: Boja temperature.; P7. Klasa zaštite od električnog udara.; P8: Ugao gledanja.; P9. Stepen zaštite; P10. Koristiti samo unutar/izvan prostora.; P11: Simbol opisuje minimalnu udaljenost svjetiljke (izvor svjetlosti) od mjesta i objekata koje osvjetljava.; P12: Proizvod nije kompatibilan s regulatorima svjetla.; P13: Proizvod ispunjava zahtjeve EU direktiva.; P14: Recikliranje pakovanja; P15: Oštećenu sijalicu, ekran ili zaštitnu ploču treba odmah zamijeniti.; P16: Proizvod nije pogodan za prekrivanje toplotnoizolacionim materijalom.; P17: Proizvodi označeni na ovaj način ne smiju se odlagati na isti način kao ostali otpad pod prijetnjom kazne. Ti proizvodi mogu biti štetni za prirodnu sredinu i zdravlje. Proizvodi označeni na ovaj način trebaju se vratiti na mjesto za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada. Informacije o centrima za prikupljanje pružaju lokalne vlasti ili prodavci takvih proizvoda. Korišćeni predmeti takođe se mogu vratiti prodavcu prilikom kupovine novog proizvoda, u količini ne većoj od kupljenog proizvoda iste vrste. Gore navedena pravila odnose se na EU područje. U slučaju drugih zemalja, preporučuje se kontaktiranje distributera naših proizvoda u datom području. EKOLOŠKA ZAŠTITA. Očistite svoje okruženje. Preporučuje se segregacija otpada nakon pakovanja.

SV Wojnarowscy sp. z o.o. med säte i Katowice på Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polen) nedan kallat "Wojnarowscy" lämnar 2 års garanti för högkvalitativ på denna produkt på EU:s territorium under förutsättning att man registrerar garanti inom 90 dagar från inköpsdatum av en produkt vilket uppstått till följd av en faktura eller ett kvitto vilka dokumenterar inköp av denna produkt. Registeringen ska göras av ett Garantiregistreringsformulär (Formularz Rejestracji Gwarancji) tillgängligt på websidan www.spectrumled.pl/warranty. Detaljerade garantivillkor stårs i Allmänna Garantivillkor som finns på websidan www.spectrumled.pl/warranty vilka kund också får på mejl, som sändes Garantiregistreringsformuläret, tillsammans med Garantiregistreringsbekräftelsen.
BRUKSANVISNING Observera: Läs noga denna bruksanvisning och iaktta försiktighet innan du påbörjar installation av produkterna. Produkten är CE-märkt och uppfyller alla tillämpliga rättskrav som gäller i Europeiska unionen.
Denna produkt är avsedd för användning inomhus och utomhus i hushållet. Doppa inte i vatten. Demontera eller modifiera inte produkten. Utsätt inte verktyget för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i ett verktyg ökar risken för skador eller elektriska stötar. Använd inte verktyget i explosiva miljöer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Håll brandfarliga material borta från denna produkt. Bevara etiketter och märkplåt under produktens livslängd. Ladda alltid produkten i inomhus torra miljöer. De lysdioder som avger ljus är inte utbytbara. När de når slutet av sin livslängd ska hela armaturen ersättas. Det uppladdningsbara batteriet i produkten kan inte ersättas. Försök aldrig öppna, demontera, modifiera eller serva batteripaketet av någon anledning. Det kan orsaka kortslutning, brand eller brännskador. Använd inte produkten om säkerhetsglaset är trasigt eller sprucket. Byt ut säkerhetsglaset innan du använder produkten igen. Titta inte direkt in i ljusstrålen, rikta inte ljusstrålen mot människor eller djur, och peka särskilt inte mot ögonen eller ansiktet. Denna produkt ska endast användas av välinformerade vuxna. Barn eller användare med fysisk eller mental funktionsnedsättning bör inte använda denna produkt om de inte har fått tillräckliga instruktioner om dess användning från en person ansvarig för deras säkerhet. Håll produkten och USB-laddningskabeln utom räckhåll för barn. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn. Öppna inte höljet och låt endast kvalificerade yrkespersoner reparera produkten. Utsätt inte produkten för överdriven värme, såsom direkt solljus eller eld. Läckande batterivätskor kan orsaka kemiska brännskador vid kontakt med hud eller andra kroppsdelar. Rengör den läckta batterivätskan med en torr absorberande trasa och använd skyddshandskar.
Switcha PÅ/AV
Första trycket på strömbrytaren (4) kommer att sätta lampan i HÖG-läge (100% ljusstyrka). Andra trycket kommer att sätta lampan i MEDEL-läge (50% ljusstyrka). Tredje trycket kommer att sätta lampan i LÅG-läge (25% ljusstyrka). Fjärde trycket kommer att stänga av lampan.
Laddning av LED-arbetslampan
Ladda helt innan första användningen. Se till att lampan är avstängd innan laddningen påbörjas. För att ladda den, sätt i den medföljande USB-C-laddningskabeln i USB-C-porten (6) under locket och sätt den andra änden av kabeln i laddaren (ej inkluderad). Batteriindikatorn blir röd för att indikera att det laddas. När det är fulladdat blir batteriindikatorn grön. Koppla loss laddkabeln från enheten och laddaren.
Laddning av andra enheter
Se till att arbetslampan är fulladdad. Ladda upp vid behov. Öppna USB-porten och anslut USB-laddningskabeln till USB-utgångsporten (4) på arbetslampan. Anslut den andra änden av USB-laddningskabeln till enheten för att påbörja laddningen. När laddningen är klar, koppla bort laddkabeln från enheten och arbetslampan.
RENGÖRING och FÖRVARING
Rengör produkten endast med mild tvål och en fuktig trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, borstar med metall- eller nylonborstar. Doppa aldrig arbetslampan eller laddningskabeln i vatten eller några vätskor. Ladda batteriet innan förvaring. Vid långvarig förvaring, ladda batteriet var tredje månad. Förvara produkten, bruksanvisningen och tillbehören (om några) i originalförpackningen. Förvara produkten i en ren miljö, där det inte är fruset eller för varmt (över +45 °C), och utom räckhåll för barn och djur.
AVFALLSHANTERING
Släng inte produkten och batteriet bland hushållsavfallet. Kasta inte i naturen. Släng produkten och batteriet på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning eller en avfallsinsamlingsstation. Alternativt, rådfråga din lokala kommun. Följ lokala regler för avyttring av verktyg, tillbehör och förpackning med hänsyn till miljön.

FÖRKLARING AV TECKEN OCH SYMBOLER: P1: Märkspänning, frekvens.; P2: Märkeffekt.; P3: Märkljusflöde.; P4: Menovitá trvanlivost.; P5: Nominell ström; P6: Färgtemperatur.; P7.Skyddsklass mot elektrisk stöt.; P8: Uhol svietenia.; P9.Beteckning av skyddsklass.; P10.Används endast inomhus/utomhus.; P11: Symbolen anger det minsta avståndet mellan armaturen (dess ljuskällor) och ytor och föremål som ska belysas.; P12: Produkten fungerar inte med dimmer.; P13: Produkten överensstämmer med kraven i Europeiska gemenskapens (EG) direktiv.; P14: Förpackningsåtervinning; P15: Byt omedelbart sprucken eller skadad skärm, skyddsglas.; P16: Varan ska inte täckas med termoisoleringsmaterial.; P17: Produkter med sådan märkning får inte, vid vite, kastas i vanliga sopor tillsammans med annat avfall. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Produkter med sådan märkning bör lämnas vid en återvinningsstation för förbrukade elektriska och elektroniska produkter. För information om insamlingsplatserna vänd dig till lokala myndigheter eller återförsäljare av sådana enheter. Köper man en ny produkt, kan förbrukade enheter också lämnas hos återförsäljaren med förbehållet att antalet produkter man vill lämna inte överskrider antalet köpta enheter av samma slag. Dessa regler gäller inom Europeiska Unionens område. För andra länder vi rekommenderar att du kontaktar återförsäljaren i ditt område.
MILJÖSKYDD. Ta hand om miljön. Vi rekommenderar källsortering av förpackningsavfall.

TR Katowice, ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Polonya) merkezi olan Wojnarowscy sp. z o.o. şirketi (bundan böyle "Wojnarowscy" olarak anılacaktır) Avrupa Birliği topraklarında kurulmuş işbu ürün için; ürünün satın alındığını belgeleyen KDV faturasında veya mali fişte yazılan satın alınma tarihinden itibaren, 90 gün içerisinde garanti kaydetme şartıyla, 2 yıllık kalite garantisini vermektedir. Garanti kaydı, www.spectrumled.pl/warranty web sitemizde mevcut olan Garanti Kayıt Formu üzerinden yapılmalıdır. Müşteri; www.spectrumled.pl/warranty web sitemizde bulunan Genel Garanti Şartlarında belirtilen ayrıntılı garanti şartlarını ve garanti kaydı onaylamasını Garanti Kayıt Formunun gönderildiği e-posta adresine alacaktır.
KULLANMA KILAVUZU Dikkat: Montajdan önce aşağıdaki kılavuzu okuyup, dikkatli olun. Bu ürün ev içi ve dışı kullanım için tasarlanmıştır. Suya batırmayın. Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin. Aleti yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Bir aletin içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örneğin yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlerde. Yanıcı malzemeleri bu üründen uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünü her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda şarj edin. LED ışık yayan diyotlar değiştirilemez. Ömürlerini tamamladıklarında, tüm armatürü değiştirmek gerekecektir. Üründeki şarj edilebilir pil değiştirilemez. Pil paketini açmaya, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kalkışmayın. Bu kısa devre, yangın veya yanıklara neden olabilir. Ürünü kullanmayın eğer güvenlik camı kırık veya çatlamışsa. Ürünü tekrar kullanmadan önce güvenlik camını değiştirin. Işığa doğrudan bakmayın, ışınları insanlara veya hayvanlara yönlendirmeyin, özellikle gözlere veya yüze yönlendirmeyin. Bu ürün sadece iyi eğitimli yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar veya fiziksel veya zihinsel engelli kullanıcılar, güvenliklerinden sorumlu bir kişiden işletme konusunda yeterli talimat almadıkça bu su ısıtıcısını kullanmamalıdır. Ürünü ve USB şarj kablosunu çocuklardan uzak tutun. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Kasayı açmayın ve ürünü sadece uzman kişiler tarafından onarılmasını sağlayın. Ürünü doğrudan güneş ışığına veya ateşe maruz bırakmayın. Sızan pil sıvıları, ciltle veya vücudun diğer bölgeleriyle temas halinde kimyasal yanıklara neden olabilir. Sizan pil sıvısını, koruyucu eldiven giyerek kuru emici bir bezle temizleyin.
Açma/Kapama
Güç düğmesine (4) ilk basış, ışığı YÜKSEK moduna (100% parlaklık) geçirecektir. İkinci basış, ışığı ORTA moduna (50% parlaklık) geçirecektir. Üçüncü basış, ışığı DÜŞÜK moduna (25% parlaklık) geçirecektir. Dördüncü basış, ışığı kapatır.
LED çalışma lambasının Şarj Edilmesi
İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin. Şarj işlemine başlamadan önce lambanın kapalı olduğundan emin olun. Şarj etmek için, sağlanan USB-C şarj kablosunu USB-C portuna (6) USB port kapağının altına takın ve diğer ucunu şarj cihazına (dahil değil) takın. Şarj göstergesi şarj olduğunu belirtmek için kırmızı renge dönecektir. Tamamen şarj olduğunda, pil göstergesi yeşile dönecektir. Şarj kablosunu cihazdan ve şarj cihazından çıkarın.
Diğer Cihazların Şarj Edilmesi
Çalışma lambası tamamen şarj edildiğinden emin olun. İhtiyaç duyuldukça şarj edin. USB port kapağını açın ve USB şarj kablosunu bu çalışma lambasının USB çıkış portuna (4) takın. USB şarj kablosunun diğer ucunu cihaza takarak şarj işlemine başlayın. Şarj tamamlandığında, şarj kablosunu cihazdan ve ayak lambasından çıkarın.
TEMİZLİK ve SAKLAMA
Ürünü sadece hafif sabun ve nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri, metal veya naylon tel fırçalar kullanmayın. Çalışma lambasını veya şarj kablosunu asla suya veya herhangi bir sıvıya batırmayın. Saklamadan önce pilin şarj edildiğinden emin olun. Uzun süreli saklama için pilin her 3 ayda bir şarj edilmesi önerilir. Ürünü, kullanım kılavuzunu ve aksesuarları (varsa) orijinal ambalajında saklayın. Ürünü, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği temiz bir ortamda saklayın, donma veya +45 °C'nin üzerindeki çok sıcak ortamlardan uzakta.
ATIK
Ürünü ve pili evsel atıklarla atmayın. Çevreye atmayın. Ürünü ve pili elektrikli ve elektronik ekipman atık toplama merkezine veya atık teslim merkezine bırakın; veya yerel belediyenizden tavsiye alın. Aletin, aksesuarların ve ambalajın çevre koruma yönetmeliklerine göre atılmasına devam edin.

Uygulanan işaret ile sembollerintanımı: P1. Nominal voltaj, frekans.; P2. Nominal güç.; P3: Nominal ışık akısı.; P4: Nominal ömür.; P5: Nominal akım; P6: Renk sıcaklığı.; P7: Elektrik çarpması koruma sınıfı.; P8: Işık dağılım açısı.; P9: Koruma derecesi işareti.; P10: Sadece kapalı mekân dışında/içinde kullanın.; P11: Bu simge, lamba (lambanın ışık kaynağı) ile aydınlatılan mekân ile objeler arasındaki asgarî mesafeyi gösterir.; P12: Ürün ışık azaltıcılarla beraber işlemez.; P13: Ürün, Avrupa Birliği (UE) Direktiflerine ilişkin şartları karşılar.; P14: Ambalaj geri dönüşüm; P15: Kırık veya bozuk lamba siperi, ekran veya koruma camını derhal değiştirin.; P16: Ürün termo-izolasyon malzemesi ile örtülmeye elverişli değildir.; P17: Bu şekilde işaretli ürünlerin sıradan çöpe atılması durumunda para cezası kesilecektir. Bu tür çöp çevre ve sağlığa zararlı olup özellikle. Böyle işaretli ürün ve kullanılmış elektrik veya elektronik teçhizat noktasına teslim edilmelidir. Böyle işaretli ürünleri toplama/teslim noktaları hakkındaki bilgiyi yerel devlet organları veya bu tür ürünlerin ticareti yapan satıcılar verirler. Ayrıca tüketilmiş teçhizat, yenisi aynı türden aynı miktarda satın alınması durumunda satıcıya teslim edilebilir. Yukarıda bahsi geçen kurallar Avrupa Birliğine ilişkindir. Diğer ülkelerde durumunda, Ürünümüzün ilgili alandaki distribütörü ile temasa geçilmesi tavsiye ed
ÇEVRE KORUMA. Temizlik ve çevreye iyi bakın. Ambalaj ayırımı tavsiye edilir.

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR USING THIS PRODUCT
PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM LUB UŻYCIEM TEGO PRODUKTU

CHARACTERISTICS/CHARAKTERYSTYKA

Reference/Odniesienie	
Model/Model	1410G / 1410G1
LED power/Zasilanie diod LED	10W max
Colour temperature/ Temperatura barwowa	6000K
IP rating/Stopień ochrony IP	IP54
Solar panel power / Moc paneli słonecznych	6V 2.4W
Intensity / Intensywność	1000 lm (100%) 500 lm (50%) 250 lm (25%)

Reference/Odniesienie	
Input voltage/Napięcie wejściowe	5V ⎓ 2A
USB output / Wyjście USB	5V ⎓ 1-2A
Battery/Bateria	Li-ion 3,7V 4400 mAh
Charging time (USB)/ Czas ładowania (USB)	5-6h
Use/Używać	Indoor and outdoor uses/ Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Working time/Czas pracy	3h dla 100% 7h dla 50% 14h dla 25%

1. Handle
2. Solar panel
3. Hook
4. USB output port
5. Charging indicator
6. USB-C charging port
7. Power button
8. Bracket
9. LED lamp head





PACKAGE CONTENTS / ZAWARTOŚĆ PACZKI

- Worklight x 1 / Lampa robocza x 1
- USB-C charging cable x 1 / Kabel ładujący USB-C x 1
- Instruction manual x 1 / Instrukcja obsługi x 1

WOJNAROWSCY
Producent: Wojnarowscy Sp. z o.o.,
ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice,
tel. 032 735 0 600, e-mail: info@wojnarowscy.com.pl