

Karta produktu:

Uchwyt dachówkowy T1 do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych dachówką ceramiczną i betonową

PLANT.TECH



Producent:	PLANT.TECH
Symbol:	55.0039
Kod producenta:	R1-115
Kod EAN:	5905954920792

Opis produktu

Uchwyt dachówkowy T1 do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych dachówką ceramiczną i betonową

Uchwyt dachowy do mocowania szyn montażowych paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych dachówką ceramiczną i betonową. Gwarantuje właściwą stabilność całej konstrukcji.

Umożliwia połączenie profili z pokryciem dachowym.

Uchwyt montuje się do dolnego kanału szyny przy pomocy śruby M10 z łbem sześciokątnym lub teowym oraz nakrętki kołnierkowej M10 (brak w zestawie).

Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej** produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie nie utraci swoich właściwości przez długie lata.



Dane techniczne:

- Symbol produktu: **R1-115**
- Wymiary płytki montażowej: **140 x 50 x 5 mm**
- Wymiary sztycy: **30x 5 mm**
- Otwory w płycie: **9 mm**
- Wysokość sztycy: **60 mm**
- Długość sztycy: **120 mm**
- Otwór w sztycy: **11 x 40 mm**



- Wysokość (od płytki do sztycy): **120 mm**
- Materiał: **stal nierdzewna – śrutowana**
- Waga: **0,49 kg**

Zastosowanie

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu ściśle dopasowanych do siebie elementów.

Elementy montażowe do paneli fotowoltaicznych różnią się w zależności od dachu, na którym ma znaleźć się konstrukcja. Ponadto, w przypadku dachów skośnych, elementy dobiera się również do rodzaju pokrycia dachowego.

Prezentowany produkt może być użyty przy tworzeniu następujących konstrukcji montażowych:

- Na dach skośny - dachówka ceramiczna



Konstrukcja na dach skośny - dachówka ceramiczna

Konstrukcja montażowa umożliwiająca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną.

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu pokrytym dachówką ceramiczną wymaga zastosowania dodatkowego elementu, jakim jest uchwyt dachówkowy standardowy, mocowany do krokwi dachowych. Do uchwytów przykręcane są profile montażowe, do których z kolei przytwierdza się panele.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Uchwyt dachówki
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątnym lub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierkowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej