

Karta produktu:

Uchwyt dachówkowy R1 do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący

PLANT.TECH



Producent:	PLANT.TECH
Symbol:	55.0084
Kod producenta:	RBK-1
Kod EAN:	5905515728133

Opis produktu

Uchwyt dachówkowy R1 do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący

Uchwyt dachowy do mocowania szyn montażowych paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący. Gwarantuje właściwą stabilność całej konstrukcji.

Umożliwia połączenie profili z pokryciem dachowym.

Uchwyt montuje się do dolnego kanału szyny przy pomocy śruby M10 z łbem sześciokątnym lub teowym oraz nakrętki kołnierkowej M10 (brak w zestawie).

Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej** produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie nie utraci swoich właściwości przez długie lata.



Dane techniczne:

- Symbol produktu: **RBK-1**
- Wymiary płytki montażowej: **90 x 40 x 4 mm**
- Otwory w płycie: **40 x 11 mm**
- Wysokość całkowita: **45 mm**
- Materiał: **stal nierdzewna - śrutowana**
- Śruby: **M8x25 ze stali nierdzewnej A2**
- Nakrętki: **M8 ze stali nierdzewnej A2**





- Waga: **0,36 kg**

Zastosowanie

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu ściśle dopasowanych do siebie elementów.

Elementy montażowe do paneli fotowoltaicznych różnią się w zależności od dachu, na którym ma znaleźć się konstrukcja. Ponadto, w przypadku dachów skośnych, elementy dobiera się również do rodzaju pokrycia dachowego.

Prezentowany produkt może być użyty przy tworzeniu następujących konstrukcji montażowych:

- Na dach skośny - blacha mocowana na rąbek stojący



Konstrukcja na dach skośny - blacha mocowana na rąbek stojący

Konstrukcja montażowa umożliwiającą zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachą mocowaną na rąbek stojący.

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu.

Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu z blachą mocowaną na rąbek jest przytwierdzana bezpośrednio do pokrycia dachowego. Dodatkowym elementem, stosowanym w przypadku tego systemu, jest tzw. uchwyt rąbek.

Przykład elementów potrzebnych do konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Uchwyt rąbek
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątny mlub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierkowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej