

Program LE Config

Przeznaczenie

Program do obsługi serii liczników LE z protokołem Modbus:

LE-01M, LE-03M, LE-03M CT, LE-01MP, LE-03MP.

Umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów danego licznika:

- adres sieciowy modbus
- przekładnię
- predkość komunikacji
- prepaid

Komunikacja

Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB CN-USB-485.

Instrukcja

1. Port: Wybrać właściwy port COM dla podłączonego konwertera (sprawdź w menadzerze urządzeń).
2. Język: wybierz właściwy język opisów.
3. Przetłącz na zakładkę odpowiadającą podłączonemu licznikowi.
4. Wciśnij przycisk ZNAJDŹ LICZNIK.
5. Po znalezieniu licznika przez program i załadowaniu danych w pola możesz dokonać właściwych ustawień licznika.

Link do pobrania programu LE Config:

- <https://fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/484-program-le-config.html>