

Karta produktu:

Zasilacz antenowy 12V 100mA wtyk IEC regulowany

BOWI



Producent:	BOWI
Symbol:	50.0632
Kod producenta:	4504
Kod EAN:	5902216707542

Opis produktu

Zasilacz jest przystosowany **do pracy ciągłej**, służy do zasilania wzmacniaczy antenowych poprzez koncentryczny kabel antenowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu separatora zasilania umieszczonego w obudowie wtyku antenowego, w który wyposażony jest zasilacz.

Poprawna praca zasilacza będzie sygnalizowana **świeceniem diody kontrolnej** w obudowie zasilacza. W przypadku wadliwego podłączenia przewodu do wzmacniacza lub wtyczki antenowej-separatora (zwarcie oplotu i przewodu wewnętrznego) dioda kontrolna nie świeci. W celu zwiększenia lub zmniejszenia sygnału antenowego, należy użyć **pokrętki** znajdującego się na obudowie zasilacza.

Uwaga!

Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24h) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Specyfikacja techniczna:

- Typ: **zasilacz antenowy**
- Przeznaczenie: **zasilanie wzmacniaczy antenowych**
- Napięcie wejściowe: **AC 230 V, 50 Hz, 21 mA**
- Napięcie wyjściowe: **DC 12 V, 100 mA**
- Kolor: **Czarny**
- Wymiary: **75x87x45 kabel 810**
- Dioda LED: **Tak**
- Regulacja: **Tak**

Specyfikacja

Marka	BOWI
Typ	wtyk IEC regulowany