

Aplikacja Signalfire2

Signalfire2 to bezpłatna aplikacja służąca do sterowania i zarządzania pracą spawarek światłowodowych marki Signal Fire. Nawiązanie połączenia między telefonem, a spawarką następuje poprzez moduł Bluetooth.

Po ściągnięciu aplikacji Signalfire2 możliwe jest połączenie się ze spawarką i korekta wybranych parametrów spawania. Domyślnie spawarka skonfigurowana jest w trybie automatycznym. W zdecydowanej większości sytuacji jakiegokolwiek korekty domyślnych ustawień nie są wymagane. Nie jest również wymagana kalibracja - należy ją wykonać dopiero w razie problemów z uzyskanie poprawnego spawu.

Szczegółowe informacje odnośnie instalacji oprogramowania znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

Kompatybilność:

**Firmware urządzenia: wymagana najnowsza wersja.*

**System operacyjny: Android (4.0.3 lub nowszy), iOS (12.0 lub nowszy)*

Link do pobrania najnowszej wersji oprogramowania:

Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sczhuoshi.bluetooth.app&hl=pl&gl=US>

iOS:

<https://apps.apple.com/pl/app/signalfire2/id1250308443>

