

Oprogramowanie PowerManager

Zasilacze awaryjny UPS serii PSW Rack marki Armac zapewniają bezpieczeństwo sprzętom w serwerowniach, pracowniach IT, etc. Dedykowane pod 19" szafy serwerowe Rack, zapewniają kompleksową ochronę przed przepięciami, regulując przy tym napięcie zasilanego urządzenia i podtrzymując jego pracę w przypadku braku dostaw prądu. Przy pomocy oprogramowania PowerManager, po podłączeniu UPSa do komputera mamy możliwość wydawania poleceń oraz monitorowania pracy urządzenia co stanowi prosty i wygodny sposób na zadbanie o właściwą ochronę dla cennego sprzętu.

Funkcje:

- Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu zasilania UPS oraz jego środowiska pracy
- Automatyczne powiadomienia e-mail i SMS podczas alarmu urządzenia
- Automatyczna detekcja braku zasilania sieciowego (AC) oraz niskiego poziomu baterii
- Rozgłaszanie powiadomień na odrębne wskazane sieciowe adresy docelowe
- Rejestrowanie oraz analizowanie dziennika zdarzeń UPS
- Diagnostyka UPS oraz ustawienie interwału automatycznego testu UPS
- Ustawienie czasu pracy urządzenia
- Ustawienie odliczania i interwału czasu do wyłączenia urządzenia dla każdego z ostrzeżeń UPS
- Funkcja zapisu pracy i zamknięcia programów podczas wymaganego odcięcia zasilania przez UPS
- Funkcja wyłączenia/usypiania komputera podczas wymaganego odcięcia zasilania przez UPS

Link do pobrania najnowszej wersji oprogramowania:

- <http://armac.pl/oferta/ups-rack-line-interactive-r2000ipsw/>