



Meaningful Innovation.

WEEE: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL LED 2W1

SPECYFIKACJA

Model	VT-61037
SKU	23765, 23766
Moc	36W
Strumień świetlny	4320 lm
Kąt świecenia	110°
CRI	≥80
DF	≥0.9
Żywotność	20,000 godz.
Lb. cykli on/off	10,000 razy
IP	IP20
Temperatura pracy	-10°C to +35°C
Napięcie, częstotliwość AC:	220-240V, 50/60Hz
Wymiar	595x595x33.5 mm



02 LATA
GWARANCJI

WSTĘP I GWARANCJA


Dziękujemy za wybór produktu marki V-TAC product. V-TAC posłuży Ci najlepiej. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do montażu i zachowaj ją do przyszłej referencji. Jeśli masz pytania dotyczące produktu, zapytaj sprzedawcę lub producenta. Gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty widocznej na dowodzie zakupu. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nadmiernego zużycia. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na powierzchni związanych z niewłaściwym montażem lub montażem produktu. Produkt został zaprojektowany do użycia 10-12 godzin dziennie. Użycie produktu powyżej 24 godzin dziennie powoduje wygaśnięcie ochrony gwarancyjnej. Produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady powstałe w procesie produkcji.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tego produktu nie należy wyrzucać z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego.



Uwaga! Ryzyko porażenia prądem!

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć zasilanie.

Instalacja może być przeprowadzona jedynie przez uprawnionego elektryka.

Brak kostki przyłączeniowej w zestawie.




Niewymienne źródło światła, gdy czas żywotności źródła światła dobiegnie końca, należy wymienić cały panel.

W przypadku, gdy zewnętrzny przewód ulegnie uszkodzeniu, może zostać on wymieniony jedynie uprawnionego elektryka.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ PODTYNKOWY



MONTAŻ NATYNKOWY



Masz pytania? Jesteśmy tutaj, by pomóc!
Napisz do bok@vtac.com.pl - rozwiążemy każdy problem.