


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ USB DO REGULATORÓW SOL MPPT 20A/30A

CYBER USB



Zalecany rozmiar przewodu: 18AWG

1. Podłącz przewód do zacisków dostarczonych przez producenta.

2. Podłącz regulator do CYBER-USB.

3. Zainstaluj bezpiecznik (**2,5-4A**) na biegunie dodatnim.

4. Podłącz przewód do bieguna dodatniego i ujemnego w kontrolerze.

5. Dedykowane do modeli SOL MPPT 20A i 30A

VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

sales@voltpolska.pl (58) 341-05-06 | przemek@voltpolska.pl (58) 341-38-80
bartek@voltpolska.pl (22) 100-42-99