

72.0290



AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI NEKU

1



Utnij przewód do zarabiania.

2



Dostosuj rozstaw szczęk ściągacza do średnicy zarabianego przewodu.

3



Ustaw ogranicznik długości na odpowiednim dystansie.

4



Umieść przewód pomiędzy szczękami i zaciśnij urządzenie.

5



Nałóż odpowiednią końcówkę kablową.

6



Przewód z końcówką przyłóż do odpowiedniego gniazda.

7



Zaciśnij końcówkę kablową na przewodzie.



Id: 72.0290

RoHS

CE 5 907796 682500



Automatyczny ściągacz izolacji
0,5-6mm2 do kabli solarnych 205mm

Made in China

WWW.NEKU.PL

Postaw na jakość!

www.neku.pl