


karta katalogowa | nr katalogowy: 207-1373

Gelbox; połączenie przelotowe; do przewodów instalacyjnych; z żelcem; seria 221; złączki maks. 4 mm²; bez złączek instalacyjnych; wielkość 2; szary

<https://www.wago.com/207-1373>



kolor: ■ szary



Należy uwzględnić parametry elektryczne zawarte w opisie systemu złączek instalacyjnych.

Korzyści:

- Prosta, szybka i bezpieczna obsługa
- Od razu gotowa do użycia, z możliwością modyfikacji połączenia
- Bez silikonu
- Bez obowiązkowych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa
- Nieograniczony czas magazynowania
- Certyfikat VDE i IPX8 dla całego systemu osłon żelowych i złączek WAGO

Parametry zacisków

Typ połączenia 1

sposób otwierania zacisku	zaczep
---------------------------	--------

Wymiary

szerokość	41,7 mm / 1.614 in
wysokość	17,8 mm / 0.669 in
głębokość	56,9 mm / 2.205 in

Dane mechaniczne

konstrukcja	Size 2
typ mocowania	połączenia swobodne
stopień ochrony	IPX8
odpowiedni	für Durchgangsverbinder 4 mm ²

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	szary
materiał obudowy	polipropylen
obciążenie ogniowe	0 MJ
masa	19,8 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-55 ... +85°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	0 ... +40°C

Dane handlowe

szt./opak.	28 (4) szt.
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4066966350067
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
-----------------------------------	-------------------------

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 207-1373



Dokumentacja

System Description

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB	↓
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB	↓

Wskazówki dotyczące obsługi



Pociągnąć klapkę do góry i oderwać pokrywę wzdłuż perforacji z przodu.



Wcisnąć perforację po bokach.



Oderwać pokrywę wzdłuż perforacji.



Jako karton dystrybucyjny: tylną klapkę złożyć na zgięciu, wyprostuj ją i zamocuj w wycięciu w kartonie.



Jeśli klapka nie jest potrzebna, oderwać ją wzdłuż perforacji.